

KDC-BT6544U KDC-BT6044


Manual abreviado



En este manual abreviado se describe de forma rápida la funcionalidad de los nuevos botones **SEARCH** y **FAVORITE** que en combinación con el botón de **volumen** permiten controlar las funciones fácilmente. Se describen asimismo los procedimientos para utilizar el sistema **Bluetooth MANOS LIBRES**.

>> **La funcionalidad de la tecla SEARCH -4-** (ver fig 1) depende de la **fuentes que se haya seleccionado**. Al pulsar SEARCH se entra en el modo búsqueda rápida (canciones, emisoras, números de teléfono...), y al rotar a continuación el botón de volumen -3-, se selecciona el criterio de búsqueda (presintonías, buscar por tipo de programa). Por ejemplo, si estamos escuchando la radio y pulsamos SEARCH, aparece en pantalla PRESET1, si rotamos el Volumen, se muestra PRESET 2, 3, hasta PRESET 6. Pulsando Volumen -3- se selecciona la presintonía en pantalla. Si en lugar de rotar en sentido horario, rotamos un antihorario, aparece el texto **PTY SEARCH** (búsqueda por tipo de programa). Pulsando el Volumen -3- se entra en el modo **PTY**, y rotando el volumen -3- se selecciona el tipo de programa elegido (SPEACH, INFO, SPORT, EASY, etc); al bascular -3- al Este, se buscan emisoras que contengan el código RDS del tipo **PTY** elegido. Pulsando SEARCH de nuevo se sale del modo SEARCH.

Si se ha colocado un CD mp3, al pulsar SEARCH se mostrará el nombre de la primera canción de la carpeta seleccionada. Rotando 3 se muestra el nombre de las otras canciones de la carpeta y pulsando 3 se reproduce la seleccionada en pantalla.

>> **En Manos libres**, seleccionar el modo de marcación pulsando  y si a continuación se pulsa **SEARCH**, se accede al SubModo marcar desde la memoria (rotar el volumen -3- para elegir de la memoria 1 a la 6). Pulsar el botón -3- durante 3s para marcar. Más adelante se explica como memorizar números de teléfono.

>> **Memorización Automática de Presintonías:** En **Tuner** pulsar SEARCH durante más de 1s hasta que aparezca **FUNCTION** y luego **[AUTO MEMORY]** (Si se Rota el Volumen -3- se selecciona **[DSP]**, **[MENU]** o **[RETURN]**) Al pulsar Volumen -3- se entra en la función mostrada en pantalla. Con **[AUTO MEMORY]** en pantalla pulsar Volumen -3- para activar. Elegir **Yes/No** (Se llenan los Preset). (Ver memorización manual en página siguiente)

>> **La funcionalidad de la tecla FAVORITE -5-** **no depende** de la fuente seleccionada y guarda selecciones elegidas como favoritas con acceso directo. Por ejemplo determinadas presintonías en **TUNER** que queremos marcar como favoritas mostrando el nombre de la emisora; o Listas de reproducción en modo **iPOD**; o recuperación del números de teléfono en modo **Manos Libres**. Por ejemplo: Seleccionar **TUNER** con el botón **SOURCE Src**. Pulsar **SEARCH** buscar una presintonía rotando el volumen. Pulsar Volumen para elegirla. Pulsar **FAVORITE** más de 1 s. Rotar el Volumen para elegir el número donde colocarla. Pulsar Volumen para grabarla, A diferencia de los Presets, **Se graba además el Nombre de la emisora**. Para recuperar una memoria **favorita**. Pulsar brevemente Favorite y Rotar -3- hasta seleccionar. > Pulsar -3- para escucharla.

Rev 1 12/08 **Atención: Este manual no sustituye el manual original del producto.**

Para funcionamiento e instrucciones detalladas consulte por favor el manual original que viene con el producto. Kenwood sigue una política de continuos avances. Por esta razón, el contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso (C) 2009 by Kenwood ibérica SA

>>**Número de teléfono FAVORITOS:**Entrar en el modo de marcación pulsado brevemente -1- (Ver apartado Bluetooth más adelante para más detalles).

Pulsar repetidamente -3- hasta seleccionar el bloque que contiene el número que deseamos memorizar: PHONE BOOK1, PHONE BOOK2, OUT-CALL, IN-CALL (llamadas entrantes), > MISSED CALLS (llamadas perdidas) etc. > Si deseamos elegir un número almacenado en el bloque de llamadas entrantes, Desplazar -3- al Norte para seleccionar la llamada entrante que se desea memorizar. > Pulsar y mantener pulsada la tecla FAVORITE hasta que aparezca mostrar FAV CALL . Rotar con -3- hasta encontrar una memoria libre. O seleccionar una que se desea re-grabar. Pulsar -3- durante 3s hasta memorizar el número (Se muestra el texto IN PROCESS y luego MEMORY).

Desde cualquier fuente, pulsar FAVORITE, y rotar -3- para elegir la memoria donde se encuentra el número memorizado. > Pulsar -3- más de 1s para editarla (añadir texto). Pulsar 3 brevemente para seleccionarla, pulsar 3 de nuevo y mantener pulsado para efectuar llamada.


>> **Memorización Manual de emisoras:** > Seleccionar Tuner mediante Source. > con Volumen-3- al Norte seleccionar Banda FM1,FM2,FM3 > al Sur seleccionar MW > Buscar emisora con Volumen al Este Oeste. > pulsar SEARCH > Rotar -3- para elegir el número de Preset > Pulsar -3- durante 3 s.

KDC-BT6544U KDC-BT6044 Manos Libres



fig 1

>>Conexión rápida para recibir llamadas:

Poner en marcha el Receptor: pulsar -6- **durante más de 1 s** (SRC )

Activar el 'motor' Bluetooth en el teléfono (Nota 1)

Vincular el dispositivo Bluetooth del Receptor al Teléfono (Nota 2)

Conectar el dispositivo vinculado del Receptor al Teléfono (Nota 3)

COMO ?

>>Descolgar al recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada puede descolgar:

Pulsando el Botón de Volumen -3-

Descolgar automáticamente. (Ver párrafo siguiente)

>>Descolgar automáticamente. Número de rings. Descolgar manualmente

Ir a modo Standby: Pulsar SRC -6- repetidamente hasta que aparezca **STANDBY**. Pulsar y mantener pulsado **SEARCH** -4- hasta que aparezca **FUNCTION** y a continuación [MENU] . Pulsar -3- para seleccionar Menú. Rotar -3- hasta que aparezca **AUTO ANS 8s** . Desplazar -3- a Este , Oeste <-> para cambiar número de Rings. Cuando se selecciona **OFF** nunca descuelga automáticamente . Presionar -4- para aceptar cambios y salir del modo menú.

Notas

(1) En la mayoría de teléfonos, para activar el Bluetooth del teléfono:

Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Activar

(2) En la mayoría de teléfonos para vincular el dispositivo **KENWOOD BT CD/R-3P1** al teléfono:

Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Dispositivos o Manos Libres > Añadir


(3) En la mayoría de teléfonos para conectar el dispositivo vinculado **KENWOOD BT CD/R-3P1**:

Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis Dispositivos > KENWOOD BT CD/R-3P1 > Conectar
Cuando el teléfono pide > Código de Acceso: Teclar 0000 (4 ceros)

>>Finalizar llamada , Cancelación de llamada , Rechazo de llamada:

Pulsar el botón **-1-**  durante 1 segundo ó pulsar brevemente **-6-** (SRC )

>>Durante la llamada: Pasar de modo Manos Libres a Privado o viceversa

Pulsar brevemente el botón **-2-**  (Se muestra *Private Talk*) Pulsar de nuevo para pasar al modo anterior. Se muestra *Hands Free*

>>Durante la llamada: Subir o Bajar el Volumen de escucha

Rotar el botón de volumen **-3-**

>>Durante la llamada: Llega otra entrante

Contestarla y finalizar la actual:Pulsar el botón **-1-**  durante 1 segundo ó pulsar brevemente **-6-** SRC 

Rechazarla y continuar la actual:Pulsar el botón **-3-** , Rotarlo o desplazarlo N o S, elegir **REJECT** y pulsar **-3-**

Contestarla y Mantener la actual :Pulsar el botón **-3-** , Rotarlo o desplazarlo N o S, elegir **ANSWER** y pulsar **-3-**
Pulsar **-3-** de nuevo para ir alternando de de una a otra.

>>Consultar parámetros del teléfono. (Depende de las características del móvil)

Pulsar el botón **SEARCH -4-** durante 3 segundos. hasta que aparezca en pantalla el mensaje **FUNCTION** seguida de **[MENU]**. Pulsar **-3-** para validar Rotar **-3-** hasta que aparezca el mensaje **DVC-STATUS**. Pulsar **-3-** (1 s) para validar. Rotar **-3-** para leer los parámetros de intensidad (*Signal Max*) estado de la batería (*Battery Full*) conexión (*HF Connect Yes*) (depende del teléfono)

>>Realizar llamadas

Las llamadas pueden realizarse a través del Receptor de las siguientes formas:

-Teclar el número mediante **mando a distancia incluido en KDC-BT6544U** (Opcional en el KDC-BT6044)

-Seleccionar número desde **la agenda** que se ha transferido previamente

-Seleccionar número desde **llamadas entrantes**,

-Seleccionar número desde **llamadas salientes** realizadas.

-Seleccionar número desde **llamadas perdidas**,

-Seleccionar número desde las **memorias PRESET** pregrabadas (**SEARCH**)

-Seleccionar número desde las **memorias** pregrabadas en (**FAVORITE**) (desde cualquier fuente)

-Efectuar **Llamada por Voz** (etiquetando un número de la agenda con una voz grabada previamente).

Para iniciar una llamada desde alguna de las formas indicadas anteriormente, debe entrarse primero en el

modo de marcación pulsando brevemente el botón  -1- y se entra en la secuencia siguiente:

1) Se muestra en pantalla el texto **NUMBER DIAL** y a continuación una pantalla en blanco. (Puede teclarse el número mediante el mando) o pulsar **SEARCH -4-** y rotando **-3-** elegir una de las 6 memorias si se han grabado previamente (**PRESET 1 ~ PRESET 6**). Pulsar **-3-** durante 3s para marcar (ver como memorizar números más adelante)

2) Si no se ha entrado en **SEARCH**, Pulsar de nuevo el botón de Volumen **-3-** para seleccionar el siguiente modo: **PHONE BOOK1** (Modo Selección por letra de inicio de Agenda (caso de que ésta se haya entrado previamente).

3) Pulsar el botón de de Volumen **-3-** para seleccionar el siguiente modo **PHONE BOOK2** (Modo lista continua alfabética de Agenda (caso de que ésta se haya entrado previamente).

4) Pulsar el botón de Volumen **-3-** para seleccionar el siguiente modo **OUT- CALL** (Listado de llamadas salientes realizadas (Se van mostrando una a una moviendo el joystick **-3-** hacia el **Norte o el Sur**).

5) Pulsar el botón de Volumen **-3-** para seleccionar el siguiente modo **IN- CALL** (Listado de llamadas entrantes recibidas (Se van mostrando una a una moviendo el joystick **-3-** hacia el **Norte o el Sur**).

6) Pulsar el botón de Volumen **-3-** para seleccionar el siguiente modo **MISSED- CALL** (Listado de llamadas perdidas (Se van mostrando una a una moviendo el joystick **-3-** hacia el **Norte o el Sur**).

PARA EFECTUAR UNA LLAMADA, UNA VEZ SE MUESTRA EL NÚMERO EN PANTALLA, PULSAR EL BOTON -3- DURANTE 3 SEGUNDOS HASTA QUE LA LLAMADA SE INICIA (se muestra CALL en pantalla

>>Realizar llamadas desde memorias: Memorizar NÚMEROS (PRESETS)

Desde cualquiera de los modos de selección de números descritos en el párrafo anterior, cuando el número se muestra en pantalla, pulsar **SEARCH -4-**, (*observar el texto PRESET*), Rotar **-3-** para elegir el número de Presintonía donde grabar el número de teléfono , y pulsar **-3-** durante más de 1 s para grabar (Observar el texto **MEMORY** que indica que se ha memorizado . Para efectuar una llamada desde la memoria, seguir los pasos indicados en el punto 1 del párrafo anterior. Pulsar **-3-** para llamar desde el número mostrado en pantalla

>>Iluminación emocional

El KDC BT6X44 dispone de 'iluminación emocional'. La iluminación parpadea cuando efectúa un cambio o transición, como respuesta a una acción nuestra; o cuando está esperando que se entre algún dato o que se seleccione alguna opción que requiere para finalizar la entrada. La iluminación permanece estable cuando reproduce normalmente

>>Traspasar Agenda de contactos o contacto a contacto desde el teléfono

Dependiendo del teléfono disponible puede copiarse la agenda de contactos desde el teléfono al manos libres en una sola operación. En otros casos, la copia de contactos debe hacerse de uno en uno.

Normalmente el protocolo Bluetooth del Radio CD accede automáticamente a la agenda del teléfono y solicita permiso para descargarla. Si se permite efectuar siempre la descarga automática. Cuando se entre en el vehículo se efectuará de forma automática.

Para traspasar manualmente la agenda haga lo siguiente:

1) Desconectar el dispositivo vinculado (Ver punto 3 de las notas de la izquierda):

En la mayoría de teléfonos para desconectar el dispositivo vinculado:

Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis Dispositivos > KENWOOD BT CD/R-3P1 > Desconectar.

Atención : (No desvincule el KENWOOD BT CD/R-3P1 ni apague el Bluetooth) Solo desconecte)

2) Transfiera la Agenda: En la mayoría de teléfonos para transferir la agenda:

Menu > Agenda > Opciones > Avanzadas > Enviar todos contactos > Por Bluetooth

2.1 Transfiera Contacto a Contacto: En la mayoría de teléfonos para transferir contacto a contacto:

Menu > Agenda > Seleccionar contacto > Opciones > Enviar tarjeta o contacto > Bluetooth

Cuando se envía, en la pantalla del KDC-BT6X44 se muestra Download > Complete.

3) Conecte de nuevo el dispositivo vinculado **KENWOOD BT CD/R-3P1** .(Ver punto 3 de las notas de la izquierda):

4) Compruebe que se han transmitido datos:

Entrar en Modo Marcación pulsando brevemente -1- > se muestra texto Number Dial > Pulsar -3- > Phone Book1 > se muestra alfabeto > seleccionar una letra mediante joystick -3- > pulsar -3- durante 3 segundos > se muestra el primer contacto que empieza por la letra > Pulsar -3- para cambiar a modo de llamadas entrantes > mover -3- al Norte para ver siguiente llamada entrante > Pulsar -3- para entrar en la lista de llamadas entrantes > mostrarlas moviendo -3- al norte. > Pulsar -3- para entrar en llamadas perdidas > mostrarlas moviendo -3- al norte.

>>Seleccionar teléfono / Borrar teléfono

El KDC-BT6X44 puede registrar hasta 5 teléfonos. Cada teléfono queda registrado mediante un número hexadecimal. Y cada vez que se usa el mismo teléfono, se le asigna su propia agenda si ya ha sido traspasada.

El teléfono seleccionado se muestra en: Pulsar SRC -6- del receptor hasta mostrar STANDBY > Pulsar -4- más de 1 s del receptor > Function > [Menu] > Pulsar -3- para seleccionar menú > mover -3- al Norte hasta encontrar PHONE SEL > Presionar -3- hasta mostrar número hexadecimal de teléfono o nombre del mismo > Mover -3- al Norte para ver todos los demás teléfonos > Presionar -3- o mover -3- al Este para seleccionar/deseleccionar > cuando está seleccionado muestra * delante del número hexadecimal o nombre del teléfono. Para Borrar teléfono y agenda: Pulsar SRC -6- del receptor hasta mostrar STANDBY > Pulsar -4- del receptor > Function [Menu] > Pulsar -3- para entrar en Menú > mover -3- al Norte hasta encontrar DEVICE DEL > Pulsar -3- para activar > seleccionar telefono con -3- Norte > Presionar -3- sobre número identificador o nombre que se quiere borrar > esperar hasta que muestra DELETE.

>>Seleccionar Audio . Volumen de audición

Pueden seleccionarse los altavoces por donde se escuchará la llamada entrante:

Mediante -6- seleccionar Standby > Presionar -3- hasta que aparezca Function [MENU] > Seleccionar menú pulsando -3- > mover -3- al Norte hasta mostrar en pantalla SP SEL > Mover -3- a derecha e izquierda para seleccionar FRONT , F-L, F-R según se desea Frontales, Frontal izquierdo o derecho. > Pulsar -3- y pulsar -4- para salir de menú. Aumentar o Reducir volumen con -3-

>>Llamada por VOZ (Debe estar conectado un teléfono Móvil)

Es posible asignar hasta 35 etiquetas de VOZ a otros tantos teléfonos de la agenda. De tal forma que podemos efectuar llamadas de forma automática diciendo en VOZ alta el nombre de la etiqueta programada.

>> **Grabar etiquetas de voz** Pulsar 6 repetidamente hasta que aparezca ' Standby'. Pulsar y mantener pulsado 4 (SEARCH) hasta que se muestre FUNCTION [MENU]. Pulsar -3- para entrar en menú. Rotar -3- para seleccionar VOICE TAG Pulsar -3- y mantener pulsado hasta que aparezca PB NAME EDIT . Pulsar -3- y mantener pulsado hasta que aparezca el primer nombre de la agenda, Rotar -3- para seleccionar el nombre al que se quiere asignar la etiqueta (si se muestra un asterisco delante significa que ya tiene etiqueta) . Pulsar -3- hasta que aparezca RETURN. Rotar -3- hasta que se muestre PB NAME REG (al pulsar -3- se solicitará con un beep que se diga el nombre, y luego después de otro beep que se diga de nuevo. Pensarlo antes y decirlo con voz clara) Pulsar -3- Se muestra ENTER 1 y luego se oye BEEP. Decir ahora el nombre . Se muestra ENTER 2 y luego se oye un segundo BEEP. Decir el nombre de nuevo. Se muestra COMPLETE. Si la unidad nota diferencias entre las repeticiones solicita que se repita de nuevo (pulsar -3-).

>> **Marcar por Voz:** ir a menú: pulsar SEARCH más de 1 s, Rotar -3- hasta que se muestre MENU. Pulsar -3- y rotar -3- hasta que se muestre VOICE RECOG (un asterisco indica que hay etiquetas de voz en memoria) Pulsar -3- aparece VOICE RECOG READY. Pulsar -3- se muestra PB NAME y se oye un BEEP. Decir el nombre. Si se reconoce la unidad lo repite y muestra el nombre en pantalla. Pulsar y mantener para llamar.

Atención: Este manual no sustituye el manual original del producto.

Para funcionamiento e instrucciones detalladas consulte por favor el manual original que viene con el producto. Kenwood sigue una política de continuos avances. Por esta razón, el contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso

(C) 2009 by Kenwood ibérica SA