

DNN990HD DNN9230DAB

Tabela de comandos de voz

JVCKENWOOD Corporation

13DNN_IM365_VoiceCommand_pt_01 (K/E)

© 2013 JVC KENWOOD Corporation

Funcionamento geral

Ecrã	Operação	Comando de voz						
		Inglês EUA	Inglês Reino Unido	Francês	Alemão	Holandês	Italiano	Espanhol
Qualquer ecrã	Cancelar o modo de controlo de voz	Cancel	Cancel	Annuler	Abbr.	Terug	Annulla	Cancelar
	Apresenta o ecrã das OEM Features *2	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
	Muda para Mixed Media Search	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media
	Muda para a fonte DAB *1	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB
	Muda para a fonte Ligação wireless	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link
	Muda para a fonte DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD
	Apresenta o ecrã Hands Free (Mãos-livres)	Hands free	Hands free	Mains libres	Telefon	Handsfree	Vivavoce	Manos libres
	Muda para a fonte HD Radio *2	HD Radio	HD Radio	Radio HD	HD Radio	HD Radio	HD Radio	HD Radio
	Muda para a fonte iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod
	Muda para a fonte áudio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Audio Bluetooth
	Muda para a fonte SiriusXM *2	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM
	Muda para a fonte STANDBY	Standby	Standby	Veille	Standby	Stand by	Attesa	En espera
	Muda para a fonte Armazenamento na nuvem	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage
	Apresenta o ecrã do menu principal	Top menu	Top menu	Menu sup	Hauptmenü	Hoofdmenu	Menu princ.	Menú superior
	Muda para a fonte sintonizador *1	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Radio	Sintonizador
	Muda para a fonte USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
	Muda para a fonte Pandora *2	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora
	Muda a fonte AV OUT	AV out	AV out	sortie AV	AV out	AV uit	AV out	salida AV
	Apresenta a vista da câmara de visão dianteira	Front camera	Front camera	Caméra avant	Frontkamera	Vooruitzicht camera	Telecamera frontale	Cámara delantera
	Apresenta a vista da câmara de visão traseira	Rear camera	Rear camera	Caméra arrière	Rückfahrkamera	Camera achter	Retrocamera	Cámara trasera
	Apresenta o ecrã de controlo da fonte actual	Control screen	Control screen	Écran de commande	Steuerbildschirm	Scherb besturen	Scherb. di controllo	Pantalla de control
	Procura a estação/canal anterior.	Seek down	Seek down	Rechercher vers le bas	Suche abwärts	Omlaag zoeken	Ricerca giù	Buscar anterior
	Procura a estação/canal seguinte.	Seek up	Seek up	Rechercher vers le haut	Suche aufwärts	Omhoog zoeken	Ricerca su	Buscar siguiente
	Procura a faixa/ficheiro anterior.	Track down	Track down	Piste précédente	Titel abwärts	Track omlaag	Traccia giù	Pista anterior
	Procura a faixa/ficheiro seguinte.	Track up	Track up	Piste suivante	Titel aufwärts	Track omhoog	Traccia su	Pista siguiente
	Muda para a aplicação de RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS
	Muda para a aplicação de meteorologia	Weather	Weather	Météo	Wetter	weer	Tempo	tiempo
Muda para a aplicação de rede social Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	
Cria um estado na aplicação de rede social Facebook	Status	Status	Statut	Status	status	Stato	Estatus	
Muda para a aplicação de rede social Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	
Cria um Tweet na aplicação de rede social	Tweet	Tweet	Tweet	Twitter-Nachricht	Tweet	Tweet	Tweet	
Muda para a aplicação de rede social Gmail	Mail	Mail	Message	Email	E-mail	Mail	Correo	
Publicar a localização actual.	I'm Here	I'm Here	Je suis ici	Mein Standort	Ik ben hier	Ci sono	Estoy aquí	
Publicar as informações sobre a música que está a ouvir.	I'm Listening	I'm Listening	J'écoute	Ich höre gerade	Ik luister	In ascolto	Escucho	
Muda para a aplicação de compromissos	Schedule	Schedule	Agenda	Kalender	Rooster	Programm	Programa	

Apresentar os comandos de voz

Os comandos de voz disponíveis dependem de cada ecrã e pode consultá-los ao tocar sem soltar o comutador de conversação.

1 Pressione sem soltar o comutador de conversação.



Aparece a lista de comandos de voz utilizáveis. Diga um comando.

NOTA

- Para saber mais sobre os comandos de voz do sistema de navegação, consulte o manual de instruções do sistema de navegação.
- *1 Apenas DNN9230DAB
- *2 Apenas DNN990HD