

KENWOOD

KCA-RC527 KCA-RC527J

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

リモートコントロールユニット

取扱説明書

遥控器

使用说明书

遙控器

使用説明書

리모컨 유닛

조작 매뉴얼

KENWOOD CORPORATION

Función y operación para el KCA-RC527

[SRC]

- G Cada vez que se pulse el botón, la fuente cambiará.

[VOL]

- G Ajuste del volumen.
Durante el control de audio, ajuste el elemento de audio.*1

[ATT]

- G Baja el volumen rápidamente.
Cuando se pulsa de nuevo, vuelve al nivel anterior.

[*]

- G Ajuste del ángulo de la placa frontal.

[AUD]*1

- G Seleccione el elemento de Audio para el ajuste.

[FM]/[AM]

- T Seleccione la banda.
- D Disco/Carpeta hacia delante y hacia atrás.
- C Realiza el avance/rebobinado rápido de la cinta. Cuando se pulsa el botón [▶▶], se libera.

[◀◀]/[▶▶]

- T Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo.
- D Pista/archivo hacia delante y hacia atrás.
- C Realiza <DPSS (Direct Program Search System)> o <Avance de la Cinta>.

[0] - [9]

- T Pulse los botones [1] — [6] y [1] — [8] para recuperar las emisoras predefinidas.
Durante <Sintonización de Acceso Directo>, introduzca la frecuencia de la estación.
- D Cuando se encuentre en <Búsqueda de Pista/Archivo Directa> y <Búsqueda de Disco Directa>, introduzca el número de la pista/archivo/disco.
Pulse el botón [◀◀]/[▶▶] o [FM]/[AM] después de introducir los números.
- C Cuando se encuentre en <DPSS con el mando a distancia>, introduzca el número de canciones.

- T D Se utiliza para introducir letras durante el preajuste del nombre de emisora/disco.
Ejemplo: Si se introduce "DANCE".

Carácter	Botón	Veces que es pulsado
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

[DIRECT]/[OK]

- T Selección y cancela el modo <Sintonización de Acceso Directo>.
- T D Durante la entrada del SNPS/DNPS, almacena los datos ya introducidos en la memoria y da fin al modo de entrada.

[▶▶]

- T Selección y cancela el modo <PTY (Program Type)>.
- D Cada vez que se pulse el botón, la canción queda en el estado de pausa o es reproducida.
- C Reproduce el lado inverso de la cinta.

[2-ZONE]*1

- G Cada vez que se pulse el botón, <Sistema de Zona Dual> se activa y desactiva.

[▲]/[▼]*1

- G Mientras que <Sistema de Zona Dual> se encuentre activado, ajuste el volumen del canal trasero.

ADVERTENCIA

- No coloque el mando a distancia sobre sitios calientes como encima del salpicadero.



- Esta unidad no puede controlar una función que no esté incluida en el sistema de audio del vehículo.
- *1 Esta función solo se puede utilizar en modelos 2005 o posteriores. (Excepto para Ez500, Ez700SR, Ez900HDS.)

- G Funcionamiento general
- T Funcionamiento del sintonizador
- D Funcionamiento de discos/ archivos de audio/ cambiadores de discos
- C Funcionamiento de la cinta de cassette

