

# KENWOOD

## KCA-RC547

---

REMOTE CONTROL UNIT

### INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

### MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

### BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

### GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

### ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

遥控器

### 使用说明书

遙控器

### 使用說明書

리모컨 유닛

### 조작 매뉴얼

Kenwood Corporation

# Función y operación para el KCA-RC547

## [SRC]

- [G] Cada vez que se pulse el botón, la fuente cambiará.

## [VOL]

- [G] Ajuste del volumen.  
Durante el control de audio, ajuste el elemento de audio.\*1

## [ATT]

- [G] Baja el volumen rápidamente.  
Cuando se pulsa de nuevo, vuelve al nivel anterior.

[] (Sólo está conectado el cuadro de manos libres)

- [G] Accede al modo de selección del método de marcación.  
Cuando se recibe una llamada, responde la llamada.  
En cuanto a la función de cada botón durante el modo de selección del método de marcado, remítase al manual de instrucciones del cuadro de manos libres Bluetooth.

## [AUD]\*1

- [G] Seleccione el elemento de Audio para el ajuste.

## [FM]/[AM]

- [T] Seleccione la banda.
- [D] Disco/Carpeta hacia delante y hacia atrás.
- [C] Realiza el avance/rebobinado rápido de la cinta. Cuando se pulsa el botón [], se libera.

## [<|>]/[>>|]

- [T] Sintone la banda hacia arriba o hacia abajo.
- [D] Pista/archivo hacia delante y hacia atrás.
- [C] Realiza <DPSS (Direct Program Search System)> o <Avance de la Cinta>.

## [0] - [9]

- [T] Pulse los botones [1] — [6] y [1] — [8] para recuperar las emisoras predefinidas.  
Durante <Sintonización de Acceso Directo>, introduzca la frecuencia de la estación.
- [D] Cuando se encuentre en <Búsqueda de Pista/Archivo Directa> y <Búsqueda de Disco Directa>, introduzca el número de la pista/archivo/disco.  
Pulse el botón []/[>>|] o [FM]/[AM] después de introducir los números.
- [C] Cuando se encuentre en <DPSS con el mando a distancia>, introduzca el número de canciones.

- [T] [D] Se utiliza para introducir letras durante el preajuste del nombre de emisora/disco.  
Ejemplo: Si se introduce "DANCE".

Carácter	Botón	Veces que es pulsado
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

## [DIRECT]/[OK]

- [T] Selección y cancela el modo <Sintonización de Acceso Directo>.
- [T] [D] Durante la entrada del SNPS/DNPS, almacena los datos ya introducidos en la memoria y da fin al modo de entrada.

## [▶||]

- [T] Selección y cancela el modo <PTY (Program Type)>.
- [D] Cada vez que se pulse el botón, la canción queda en el estado de pausa o es reproducida.
- [C] Reproduce el lado inverso de la cinta.

## [2-ZONE]\*1

- [G] Cada vez que se pulse el botón, <Sistema de Zona Dual> se activa y desactiva.

## [▲]/[▼]\*1

- [G] Mientras que <Sistema de Zona Dual> se encuentre activado, ajuste el volumen del canal trasero.

## ADVERTENCIA

- No coloque el mando a distancia sobre sitios calientes como encima del salpicadero.



- Esta unidad no puede controlar una función que no esté incluida en el sistema de audio del vehículo.
- \*1 Esta función solo se puede utilizar en modelos 2005 o posteriores. (Excepto para Ez500, Ez700SR, Ez900HDS.)

- [G] Funcionamiento general
- [T] Funcionamiento del sintonizador
- [D] Funcionamiento de discos/ archivos de audio/ cambiadores de discos
- [C] Funcionamiento de la cinta de cassette

# KCA-RC547

---

