

# KENWOOD

## KCA-RC527 KCA-RC527J

---

REMOTE CONTROL UNIT

### **INSTRUCTION MANUAL**

TELECOMMANDE

### **MODE D'EMPLOI**

FERNBEDIENUNG

### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

AFSTANDBEDIENING

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

TELECOMANDO

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

### **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

リモートコントロールユニット

### **取扱説明書**

遥控器

### **使用说明书**

遙控器

### **使用説明書**

리모컨 유닛

### **조작 매뉴얼**

KENWOOD CORPORATION

# Fonction et fonctionnement du KCA-RC527

## [SRC]

- G Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la source change.

## [VOL]

- G Régler le volume.  
Pendant la commande audio, réglez l'élément Audio.\*1

## [ATT]

- G Baisser le volume rapidement.  
Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.

## [\*]

- G Réglage de l'angle de la dalle.

## [AUD]\*1

- G Sélectionnez l'élément audio pour l'ajustement.

## [FM]/[AM]

- T Sélectionnez la bande.
- D Déplacement avant/arrière vers Disque/ Dossier.
- C Avance/Rembobinage rapide de la cassette.  
Lorsque l'on appuie sur la touche [▶▶], cela s'arrête.

## [◀◀]/[▶▶]

- T Réglez une bande supérieure ou inférieure.
- D Déplacement avant/arrière vers Plage/Fichier.
- C Effectuer <DPSS (Système de recherche directe de programme> ou <Avance de la cassette>.

## [0] - [9]

- T Appuyez sur les touches [1] — [6] ou [1] — [8] pour rappeler des stations pré-réglées.  
Pendant la <Syntonisation à accès direct>, entrez la fréquence de la station.
- D Pendant que vous êtes en <Recherche directe de plage/fichier> et <Recherche directe de disque>, entrez le numéro de plage/fichier/ disque.  
Appuyez sur la touche [◀◀]/[▶▶] ou [FM]/[AM] après avoir entré les numéros.
- C Pendant que vous êtes en <DPSS avec la télécommande>, entrez le numéro des chansons.

- T D Utilisée pour entrer les lettres pendant la présélection du SNPS/DNPS.  
Exemple: Si l'on saisit "DANCE".

Caractère	Touche	Nombre de pressions
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

## [DIRECT]/[OK]

- T Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct>.
- T D Pendant l'entrée du SNPS/DNPS, mémorise les données entrées dans la mémoire et quitte le mode d'entrée.

## [▶▶]

- T Sélectionne et annule le mode <PTY (Type de Programme)>.
- D Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la chanson se met en pause ou en lecture.
- C Lit l'autre face de la bande.

## [2-ZONE]\*1

- G Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, le <Système double zone> est mis en/hors service.

## [▲]/[▼]\*1

- G Pendant que le <Système double zone> est activé, règle le volume du canal arrière.

## ATTENTION

- Ne posez pas la télécommande sur des endroits chauds tels que sur le tableau de bord.



- Cet appareil ne peut pas commander de fonction qui n'est pas comprise dans le son de la voiture.
- \*1 Cette fonction ne peut utiliser que le modèle sorti en 2005 ou plus tard. (Sauf pour Ez500, Ez700SR, Ez900HDS.)

- G Fonctionnement général
- T Fonctionnement du tuner
- D Fonctionnement du disque/ Fonctionnement du fichier audio/ Fonctionnement du changeur de disque
- C Fonctionnement de la platine cassette

