KENWOOD

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

KDC-W9537U KDC-W9537UY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Kenwood Corporation



© B64-3778-00/00 (EW)

Precauciones de seguridad

Notas

Características generales

3

4

8

21

23

Alimentación Selección de la fuente Volumen Atenuador Control de audio Configuración de audio Salida del subwoofer Sonoridad Ajuste supremo Silenciamiento de TEL Modo de control de función Sistema de gestión del sonido Control de posición Control del ecualizador Control de WOW HD Modo de memoria Modo de recuperación de memoria Cambio del modo de visualización Ajuste de estado Selección de pantalla de gráfico Selección de pantalla de texto La pantalla de texto Selección del color de la fuente Cambio de la pantalla de icono Selección de pantalla externa Control de ángulo Placa frontal antirrobo

Características del sintonizador

Sintonización Sintonización de acceso directo Memoria de presintonización de emisoras Entrada de memoria automática Sintonización preajustada

Características de RDS

Información de tráfico Despliegue del texto de radio PTY (tipo de programa) Preajuste del tipo de programa Cambio del idioma de la función PTY

Funciones de control de CD/ archivo de audio (USB/iPod/ memoria interna) 26

Reproducción de CDs y archivos de audio Reproducción del dispositivo . USB (iPod) Reproducción de la memoria interna Reproducción de discos externos Pausa y reproducción Búsqueda de la unidad Avance rápido y rebobinado Búsqueda de música Búsqueda de discos/Carpeta/ Búsqueda de álbum Búsqueda de música directa Búsqueda directa de discos Reproducción de función de CD y de archivo de audio Selección de archivo Asignación de nombre de disco (DNPS) Despliegue de texto/título

Grabación y descarga 32

Acerca de la memoria interna Copia desde el dispositivo USB Ajuste del tiempo de grabación Grabación de un CD de música Eliminación de archivos de la memoria

37

Sistema de menú

Sistema del menú Código de seguridad Modo de selección de fuente Configuración del modo de iPod Tono de sensor de contacto Ajuste manual del reloj Aiuste de fecha Modo de fecha Sincronización del reloj DSI (Indicador de desactivación del sistema) Control de iluminación de la pantalla Atenuación de iluminación Aiuste del contraste Ajuste de cambio de pantalla Ajuste del amplificador incorporado Ajuste del sistema de zona dual B.M.S. (Sistema de administración de graves) B.M.S. Compensación de

frecuencias

Control del amplificador Boletín de noticias con el ajuste de interrupción Búsqueda local Modo de sintonización AF (Frecuencia alternativa) Restricción de la zona RDS (función de restricción de zona) Búsqueda TP Automática Recepción monaural Aiuste de pantalla de entrada auxiliar y asignación de nombre de disco Selección de caracteres rusos Despliegue de Texto Configuración de entrada auxiliar incorporada Temporizador de desconexión automática Ajuste de la lectura del CD Descarga de imágenes Visualización de la versión de firmware Cómo formatear la memoria interna Aiuste del modo de demostración

Operaciones básicas del mando a distancia 47

Accesorios/ Procedimient de instalación	:0 49
Conexión de cables a los terminales	50
Instalación/ Desmontaje la unidad	de 52
Guia Sobre Localización De Averias	53
Especificaciones	56

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- No mire ni fije sus ojos en la pantalla de la unidad en ningún momento por periodos de tiempo prolongados mientras esté conduciendo.
- La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deja la labor de instalación y montaje en manos de profesionales.

APRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con masa negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- No coloque la placa frontal (ni su estuche) en áreas expuestas a la luz solar directa, ni al calor o humedad excesivos. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Para evitar el deterioro, no toque con sus dedos los terminales de la unidad o de la placa frontal.
- Evite aplicar golpes fuertes a la placa frontal, dado que se trata de un componente de precisión.
- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- No ejerza fuerza excesiva sobre la placa frontal abierta ni coloque objetos sobre ella. De lo contrario, la placa podrá dañarse o romperse.
- Utilice sólo los tornillos proporcionados o especificados para la instalación. Si utiliza los tornillos incorrectos, puede dañar la unidad.

Coloque el panel mientras se encuentre en el vehículo

El brazo de bloqueo del panel aparece cuando se extrae el panel. Por lo tanto, el panel debe fijarse mientras el sistema eléctrico del vehículo esté en funcionamiento.

No cargue CDs de 3 pulgadas (8 cm) en la ranura de CD

Si intenta cargar en la unidad un CD de 3 pulgadascon su adaptador, es posible que el adaptador se separe del CD y dañe la unidad.

Acerca de los reproductores de CD/ cambiadores de discos conectados a esta unidad

Pueden conectarse a esta unidad los cambiadores de discos/ reproductores de CD Kenwood comercializados en 1998 o después. Remítase al catálogo o consulte al distribuidor Kenwood respecto de los modelos de cambiadores de discos/ reproductores de CD que pueden conectarse.

Observe que cualquier cambiador de discos/ reproductor de CD comercializado en 1997 o anterior y los cambiadores de discos de otros fabricantes no pueden conectarse a esta unidad.

Una conexión de productos no compatibles puede ocasionar daños.

Ajuste del interruptor "O-N" a la posición "N" para cambiadores de disco/ reproductures de CD Kenwood que corresponda.

Las funciones que pueden utilizarse y la información que puede visualizarse diferirá según sean los modelos que se conecten.



Una conexión incorrecta podrá producir daños tanto en la unidad como en el cambiador de CD.

Empañamiento de la lente

Inmediatamente después de encender el calefactor del automóvil en épocas de frío, se podría formar condensación o vaho sobre la lente del reproductor de CD. Este empañamiento de la lente podría hacer imposible la reproducción de CDs. En tal caso, retire el disco y espere hasta que se evapore la condensación. Si la unidad no opera de la manera normal después de un tiempo, consulte con su distribuidor Kenwood.

Notas

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Cuando compre accesorios opcionales, verifique antes con su distribuidor Kenwood que dichos accesorios funcionan con su modelo en su área.
- Es posible visualizar los caracteres de acuerdo al estándar ISO 8859-1.
- Es posible visualizar los caracteres de acuerdo al estándar ISO 8859-5 o ISO 8859-1. Remítase a <Selección de caracteres rusos> (página 44). (área de mercado ruso del KDC-W9537UY)
- La función RDS no funcionará en los lugares donde no sea suministrado el servicio por ninguna emisora.
- En este documento, si el indicador de descripción está iluminado significa que se visualiza un estado. Consulte <Cambio del modo de visualización> (página 16) para obtener información más detallada sobre la visualización de estado.
- Las ilustraciones de la pantalla, el icono de función y el panel que aparecen en este manual son ejemplos utilizados para explicar con más claridad como utilizar los controles. Por lo tanto, las ilustraciones de la pantalla que aparecen pueden ser distintas a las que aparecen realmente en la pantalla del equipo, y algunas de las ilustraciones de la pantalla puede que representen algo imposible durante el funcionamiento actual.

Cómo reposicionar su unidad

- Si la unidad no opera correctamente, pulse el botón de reposición. La unidad se reposiciona a los ajustes de fábrica al pulsar el botón de reposición.
- Quite el dispositivo USB antes de pulsar el botón Reposicionar. Pulsar el botón Reposicionar con el dispositivo USB instalado puede dañar los datos que contiene el dispositivo USB. Para saber cómo quitar el dispositivo USB, remítase a <Reproducción del dispositivo USB (iPod)> (página 27).
- Deje de grabar y de copiar antes de pulsar el botón de reposición. Si se pulsa el botón de reposición mientras se escribe en la memoria interna, por ejemplo, al grabar o copiar, pueden dañarse los datos de la memoria interna. Consulte <Grabación de un CD de música> (página 34) y <Copia desde el dispositivo USB> (página 33) para obtener información sobre cómo cancelar una grabación o copia.

 Pulse el botón de reposición cuando el cambiador automático de CD no funcione correctamente. El funcionamiento normal debe ser restituido.



Botón de reposición

Limpieza de la unidad

Si la placa frontal de esta unidad está manchada, límpiela con un paño seco tal como un paño de silicona.

Si la placa frontal está muy sucia, límpiela con un paño humedecido en jabón neutro, y luego vuelva a limpiarla con un trapo suave limpio y seco.



 Si se aplica algún spray para limpiar directamente a la unidad puede que afecte a sus partes mecánicas. Si se limpia la placa frontal con un paño duro o utilizando líquido volátil tal como disolvente o alcohol puede que se raye la superficie o que se borren algunos caracteres.

Limpieza de los terminales de la placa frontal

Si se ensucian los terminales de la unidad o de la placa frontal, límpielos con un paño suave y seco.

Antes de utilizar esta unidad por primera vez

Esta unidad se ajusta inicialmente al modo de demostración.

Cuando utilice esta unidad por primera vez, cancele el <Ajuste del modo de demostración> (página 46).

Acerca de KENWOOD "Music Editor" de aplicación de PC adjunto a KDC-W9537U/ W9537UY

- "Music Editor" se graba en el CD-ROM adjunto a esta unidad.
- Remítase al manual de instalación adjunto para obtener el método de instalación de "Music Editor".
- Remítase al manual del usuario grabado en el CD-ROM de instalación y a la Ayuda de "Music Editor" para obtener el método de funcionamiento de "Music Editor".
- La unidad puede reproducir dispositivos de USB/CD creados con "Music Editor".
- Se muestra información acerca de la actualización de "Music Editor" en el sitio web, www.kenwood. com.

Acerca del archivo de audio

- Archivo de audio reproducible AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)
- Medio de disco reproducible CD-R/RW/ROM
- Formato de archivo de disco reproducible ISO 9660 Nivel 1/2, Joliet, Romeo, nombre de archivo largo.
- Dispositivo USB reproducible Clase de almacenamiento masivo USB, iPod con KCA-iP200
- Sistema de archivos del dispositivo USB reproducible

FAT16, FAT32

Aunque los archivos de audio cumplen los estándares anteriores, puede que no sea posible la reproducción según los tipos o condiciones del medio o dispositivo.

• Orden de reproducción del archivo de audio En el ejemplo del árbol de carpetas/archivos que se muestra a continuación, los archivos se reproducen en el orden de ① a ⑩.



En el sitio web está disponible un manual en línea acerca de los archivos de audio,

www.kenwood.com/audiofile/. En este manual en línea, se proporciona información detallada y notas que no se incluyen en este manual. Asegúrese de leer también el manual en línea.

- En este manual se utiliza el término "dispositivo USB" para hacer referencia a las memorias flash y los reproductores de audio digital con terminales USB.
- La palabra "iPod" que aparece en este manual se refiere al iPod conectado al KCA-iP200 (accesorio opcional). El iPod conectado al KCA-iP200 se puede controlar desde esta unidad. Los iPods que se conectan al KCA-iP200 son el iPod nano y el iPod con vídeo. Cuando un iPod se conecta mediante un cable USB, disponible en el mercado, se gestiona como un dispositivo clase de almacenamiento masivo.
- Para obtener información acerca de los formatos compatibles y tipos de dispositivos USB, remítase al sitio web www.kenwood.com/usb/.

Acerca del dispositivo USB

- Instale el dispositivo USB en un lugar que no le impida conducir su vehículo correctamente.
- No puede conectar un dispositivo USB a través de un concentrador USB.
- Realice copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos de audio podrían borrarse según las condiciones de funcionamiento del dispositivo USB.
 No nos haremos responsables de ningún daño que derive del borrado de los datos almacenados.
- Esta unidad no incluye ningún dispositivo USB. Es necesario que adquiera un dispositivo USB, disponible en tiendas.
- Para obtener información acerca de cómo reproducir los archivos de audio grabados en un dispositivo USB, remítase a <Funciones de control de CD/archivo de audio (USB/iPod/memoria interna)> (página 26).
- Al conectar el dispositivo USB, se recomienda el uso de CA-U1EX (opción).

No se garantiza una reproducción normal cuando se utilice un cable que no sea el cable USB compatible. Conectar un cable cuya longitud total sea superior a 5 m puede provocar una reproducción anormal.

Acerca del sistema ODD (Offset Dual Differential - Diferencial doble de compensación) D/A

La reproducción del sonido de alta calidad se realiza por medio del ODD D/A System. El ODD D/A System tiene incorporados dos convertidores duales D/A, y el procesamiento digital es aislado y controlado separadamente para el canal frontal, de tal forma que la separación de canales se mejora considerablemente.

Además, produce los datos en los que se compensan los datos de sonido en el lado menos y convierte las dos señales (datos originales y compensados) en la señal analógica, que tiene menos ruido y distorsión, mediante el proceso de síntesis.

Sin embargo, el sistema ODD D/A no tendrá efecto durante las condiciones siguientes.

- Cuando "2 ZONE" de <Configuración de audio> (página 9) se ha ajustado a "ON".

Acerca del control de sintonizador DAB

Remítase al grupo A en el manual de instrucciones del sintonizador DAB KTC-9090DAB (accesorio opcional) para obtener información acerca del método de control de la función del sintonizador DAB. Sin embargo, los siguientes métodos de control de la función para esta unidad pueden diferir de lo especificado en el manual de instrucciones; por tal motivo, consulte la instrucción complementaria siguiente.

<Introducción de memoria de conjunto automática>

- 1. Seleccione la banda preajustada para la función de introducción de memoria de conjunto automática.
- 2. Pulse el botón [AME] durante al menos 2 segundos.

Abra la función de introducción de memoria de conjunto automática.

Después de terminar de guardar la información en la memoria, el número de botones preajustados y la etiqueta general se visualizarán.

<Memoria de servicios preajustados>

Para obtener información sobre cómo utilizar la memoria, consulte <Memoria de presintonización de emisoras> en este manual de instrucciones.

<Recuperación de un servicio preajustado>

Para obtener información sobre cómo recuperar un servicio preajustado, consulte <Sintonización de preajustes> en este manual de instrucciones.

<Modificación de los tipos de programas preajustados>

Para obtener información sobre el preajuste de PTY, consulte <Preajuste del tipo de programa> en este manual de instrucciones.

<Búsqueda por tipo de programa e idioma> e <Idiomas a visualizar el PTY> en <Función de tipo de programa (PTY)>

En lugar de pulsar el botón [DISP], utilice el botón [TI].

Acerca del control de manos libres Bluetooth

Consulte el manual de instrucciones de KCA-BT100 del cuadro de manos libres Bluetooth (accesorio opcional).

Sin embargo, los siguientes métodos de control de la función para esta unidad pueden diferir de lo especificado en el manual de instrucciones; por tal motivo, consulte la instrucción complementaria siguiente.

<Marcado mediante la función de marcado rápido>

- 1. Pulse el mando de control. Seleccione la visualización "DIAL".
- 2. Pulse el botón [FNC].
- 3. Seleccione el número que desea recuperar girando el mando de control.
- 4. Pulse el mando de control.

<Registro en la lista de números marcados preajustados>

- 1. El funcionamiento es el mismo. Consulte el manual de instrucciones de KCA-BT100.
- 2. Pulse el botón [FNC].
- 3. Seleccione el número que desea memorizar girando el mando de control.
- 4. Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

<Eliminación de un teléfono móvil registrado>

- 1–3. El funcionamiento es el mismo. Consulte el manual de instrucciones de KCA-BT100.
- 4. Pulse el mando de control.
- 5. Seleccione "YES" con el mando de control.
- 6. Pulse el mando de control.
- 7. Pulse el botón [FNC].

Acerca del funcionamiento del menú

Para obtener información sobre cómo utilizar el menú, consulte <Sistema de menús> en este manual de instrucciones. Para configurar los ítems, consulte las instrucciones del cuadro de manos libres.

Acerca de la visualización del estado del teléfono móvil

El estado del teléfono móvil se muestra en la pantalla de estado de esta unidad. Para obtener información sobre los iconos mostrados, consulte el manual de instrucciones del cuadro de manos libres. No se puede visualizar el estado de conexión de Bluetooth.

Manipulación de CDs

- No toque la superficie de grabación del CD.
- No pegue cinta etc. sobre el CD. Ni tampoco utilice un CD con cinta pegada sobre el.
- No utilice accesorios de tipo disco.
- Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.
- Al extraer los CDs de esta unidad tire de ellos hacia afuera en forma horizontal.
- Si el agujero central del CD o el margen exterior tiene rebaba, utilícelo después de haberla quitado con un bolígrafo.

CDs que no se pueden utilizar

• No se pueden utilizar CDs que no sean redondos.



- No se pueden utilizar CDs coloreados en la superficie de grabación o que estén sucios.
- Esta unidad sólo puede reproducir los CD con

Puede que no reproduzca correctamente los discos que no tienen la marca.

• No se puede reproducir un CD-R o CD-RW que no ha sido finalizado. (Para el proceso de finalización remítase a su software de escritura CD-R/CD-RW, y a su manual de instrucciones de grabador de CD-R/CD-RW.) Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)



Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

La marca para los productos que utilizan láser (excepto para algunas áreas)



Esta etiqueta está colocada en el chasis e indica que el componente funciona con rayos láser de clase1. Esto significa que el aparato utiliza rayos láser considerados como de clase débil. No existe el peligro de que este aparato emita al exterior una radiación peligrosa.

WOW HD, SRS and () symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. WOW HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

iPod is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.





Icono de función

Alimentación

Encendido de la alimentación

Pulse el botón [SRC].



 Cuando se enciende la alimentación, <Código de seguridad> (página 38) se visualiza como "CODE ON" o "CODE OFF".

Apagado de la alimentación

Pulse el botón [SRC] durante al menos 1 segundo.

Selección de la fuente

Existen dos tipos de métodos de selección de fuente, según la configuración.

Modo 1 de selección de SRC:

- 1 Pulse el botón [SRC].
- 2 Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.
- **3** Pulse el mando de control.

Modo 2 de selección de SRC:

Pulse el botón [SRC].

Fuente requerida	Visualización
Sintonizador	"TUNER"
Dispositivo USB (iPod)	"USB" ("iPod")
Memoria interna	"Internal Memory"
CD	"Compact Disc"
Disco externo (accesorio opcional)	"CD Changer"
Entrada auxiliar	"AUX"
Entrada auxiliar (accesorio opcional)	"AUX EXT"
Espera (sólo modo de iluminación)	"STANDBY"

- Esta unidad se apaga automáticamente después de transcurridos 20 minutos en el modo de espera para ahorrar la batería del vehículo.
 El tiempo transcurrido hasta que se apaga puede ajustarse en <Temporizador de desconexión
- automática> (página 44). • Cuando se reconoce la conexión del iPod, la pantalla de la fuente cambia de "USB" a "iPod".
- Cambio entre los modos 1 y 2 de selección de SRC en <Modo de selección de fuente> (página 38).
- La fuente de USB (iPod) o de memoria interna se reconoce como una fuente de CD en la unidad conectada.

Volumen

Para aumentar el nivel del volumen

Gire el mando [VOL] en el sentido de las agujas del reloj.

Para disminuir el nivel de volumen

Gire el mando [VOL] en sentido contrario a las agujas del reloj.

Atenuador

Para bajar el volumen rápidamente.

Pulse el botón [ATT].

Cada vez que se pulsa el botón, el atenuador se activa y se desactiva.

Cuando el atenuador está activado, el indicador "ATT" parpadea.

Control de audio

- Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].
 Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).
- 2 Ingrese al modo de control de audio Pulse el mando [VOL].
- **3** Seleccione el elemento de audio para el ajuste Pulse el mando [VOL].

Cada vez que se pulse el mando, los ítems que se pueden ajustar, cambian como se muestra en la tabla que sigue a continuación.

4 Ajuste el elemento de audio Gire el mando [VOL].

Ítem de ajuste	Visualización	Margen
Volumen posterior	"REAR VOLUME"	0 — 35
Nivel de subwoofer	"SUBWOOFER LEVEL"	-15-+15
Balance	"BALANCE"	Izquierda 15 — Derecha 15
Fader	"FADER"	Posterior 15 — Frontal 15
Salaa del modo de control de audio (modo de control de volumen)		

5 Salga del modo de control de audio Pulse cualquier botón.

Pulse un botón que no sea el mando [VOL], el botón [▲] y [ATT].

Configuración de audio

Ajuste del sistema de sonido, como la compensación de volumen y la zona dual.

- Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].
 Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).
- 2 Ingrese al modo de configuración de audio Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 segundo.
- 3 Seleccione el elemento de configuración de audio para ajustarlo Pulse el mando [VOL].

Cada vez que se pulse el mando, los ítems que se pueden ajustar, cambian como se muestra en la tabla que sigue a continuación.

4 Configuración del elemento de audio Gire el mando [VOL].

Ítem de ajuste	Visualización	Margen
Compensación de	"VOLUME OFFSET"	-8±0
volumen		(AUX: -8— +8)
Sistema de zona dual	"2 ZONE"	Activado/Desactivado

- Compensación del volumen:
 El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.
- Sistema de Zona Dual

La fuente principal y la secundaria (entrada auxiliar) emiten separadamente los canales frontal y trasero.

- Configure el canal de la fuente secundaria en <Ajuste del sistema de zona dual> (página 41).
- Seleccione la fuente principal con el botón [SRC].
- Ajuste el volumen del canal frontal con el botón de control [VOL].
- Ajuste el volumen del canal trasero en <Control de audio> (página 9).
- El control DSP se desactivará.
- El sistema de zona dual solamente se puede utilizar cuando se ha ajustado el altavoz trasero a cualquier modo que no sea "None" en <Sistema de gestión del sonido> (página 12).
- 5 Salga el modo de configuración de audio Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 segundo.

Salida del subwoofer

Activación o desactivación de la salida del subwoofer.

Pulse el mando de control hacia abajo durante al menos 2 segundos.

Cada vez que presione el mando, la Salida del subwoofer se activa y se desactiva. Cuando la salida está activada se visualiza "SUBWOOFER ON".

Sonoridad

Compensación de los tonos graves y agudos a bajo volumen. (Sólo se compensa el tono grave cuando se selecciona el sintonizador como una fuente.)

1 Ingrese al modo de intensidad de sonido Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "SND CONT" > "LOUD".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

- 2 Seleccione la intensidad de sonido Gire el mando de control. Cada vez que presione el mando, la intensidad de sonido se enciende y se apaga.
- **3** Salga del modo de intensidad de sonido Pulse el mando de control.

En la fuente de archivo de audio

Ajuste supremo

Cuando se reproducen archivos AAC, MP3 o WMA codificados a una velocidad de transmisión en bits baja (inferior a 128 kbps (fs=44,1 k, 48 kHz)), esta función restablece su región de alta frecuencia para aproximar la calidad del sonido del equivalente de estos archivos codificados a una velocidad de transmisión en bits alta. El procesamiento es optimizado para el formato de compresión utilizado (AAC, MP3, o WMA), y el ajuste se realiza para la velocidad de transmisión en bits utilizada.

1 Ingrese al modo de ajuste Supreme Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "SND CONT" > "Supreme".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione Supreme

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Visualización	Preajuste
"Supreme ON"	Produce sonido utilizando la función Supreme.
"Supreme OFF"	Produce el sonido original almacenado en el archivo de audio.

3 Salga del modo de ajuste Supreme Pulse el mando de control.



- El efecto de sonido puede ser imperceptible, dependiendo de la relación entre el formato del archivo de audio y el ajuste.
- Esta función no está disponible para iPod.

Silenciamiento de TEL

El sistema de audio se silencia automáticamente al entrar una llamada telefónica.

Cuando se recibe una llamada

Se visualiza "CALL". El sistema de audio queda en pausa.

Audición del audio durante una llamada Pulse el botón [SRC].

La visualización "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.

Cuando termina la llamada Cuelque el teléfono.

La visualización "CALL" desaparece y el sistema de

audio vuelve a activarse.



 Para utilizar la función de silenciamiento de TEL, es necesario conectar el cable MUTE al teléfono mediante el uso de un accesorio telefónico comercial. Remítase a <Conexión de cables a los terminales> (página 50).

Modo de control de función

Para configurar varias funciones de esta unidad, seleccione ítems de función estructurados en árbol.

- 1 Ingrese al modo de control de función Pulse el botón [FNC].
- **2** Seleccione el ítem de configuración que desee Seleccione un ítem de configuración mediante el mando de control.

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre ítems	Gire el mando de control.
Selección de ítem	Pulse el mando de control.
Vuelta a ítem anterior	Pulse el botón [FNC].

Las funciones de los ítems son las siguientes:

Visualización	lcono	Función de ítem de configuración
"Menu"	"MENU"	Le permite configurar el entorno. Remítase a <sistema del="" menú=""> (página 37).</sistema>
"DSP"	"DSP"	Ajusta la función DSP. Remítase a la página 12 hasta la página 16.
"Display Select"	"DISPLAY"	Le permite configurar la pantalla. Remítase a la página 16 hasta la página 20.
"Angle Adjust"	"ANGLE"	Le permite configurar el ángulo del panel. Remítase a <control de<br="">ángulo> (página 20).</control>
"Preset Memory"	"P.MEMORY"	Le permite poner estaciones en la memoria. Remítase a < Memoria de presintonización de emisoras> (página 22).
"File Scan", etc.	"SCAN", etc.	Le permite establecer cómo reproducir el CD y el archivo de audio. Remítase a <reproducción cd="" de="" de<br="" función="" y="">archivo de audio> (página 29).</reproducción>
"Return"	" "	Vuelve al ítem anterior.

3 Seleccione una opción para el ítem seleccionado

Remítase a las páginas relacionadas para obtener información acerca del funcionamiento de cada opción.

4 Salga del modo de control de función Pulse el botón [FNC] durante al menos 1 segundo.

Sistema de gestión del sonido

1 Ingrese al modo de gestión del sonido Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "S.M.S".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione el ítem de gestión del sonido para el ajuste

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha. Pulse el mando de control.

lcono			Ítem de gestión del sonido
"CABIN"			Ajuste de la caja de altavoz
"SPEAKER'	'>"FRONT"	>"LOCATION" >"SIZE" >"TWEETER"	Ubicación de altavoces delanteros Tamaño de altavoces delanteros Selección de altavoces tweeter
	>"REAR"	>"LOCATION" >"SIZE"	Ubicación de altavoces traseros Tamaño de altavoces traseros
	>"SUB-W"	>"SIZE"	Tamaño de altavoces subwoofer
"DTA"	>"FRONT" >"REAR" >"SUB-W"	1	DTA frontal DTA posterior DTA Subwoofer
"X'OVER"*	>"FRONT" >"REAR" >"SUB-W"	1	Filtro de paso alto frontal Filtro de paso alto posterior Filtro de paso bajo del subwoofer

* Los siguientes elementos de ajuste se pueden seleccionar pulsando o tirando del mando de control para "X'OVER".

lcono	Visualización	Ítem de gestión del sonido
>"FRONT"	"fc"	Frecuencia de corte del filtro de paso alto frontal
	"Slope"	Pendiente del filtro de paso alto frontal
>"REAR"	"fc"	Frecuencia de corte del filtro de paso alto posterior
	"Slope"	Pendiente del filtro de paso alto posterior
>"SUB-W"	"fc"	Frecuencia de corte del filtro de paso bajo del subwoofer
	"Slope"	Pendiente del filtro de paso bajo del subwoofer
	"Phase"	Fase del filtro de paso bajo del subwoofer

\square

• "CABIN"

Establece el tipo de vehículo para el ajuste de posición de sonido del DSP. "SPEAKER"

SPEAKER
 Establece el tamaño y la ubicación de los altavoces.

• "DTA" (Alineación digital de tiempo).



Ajuste la diferencia de distancia entre los altavoces establecidos con el ajuste de la caja de altavoz. Utilícelo junto con <Control de posición> (página 13)

- 1 Establezca un punto de referencia para que las posiciones frontal y posterior y la altura estén en la posición de los oídos de la persona que se sienta en el asiento delantero y la posición izquierda y derecha esté en el centro de la caja.
- 2 Mida la distancia desde el punto de referencia hasta el altavoz.
- 3 Calcule la diferencia de distancia con respecto al altavoz más lejano.
- "X'OVER" (Configuración de red de frecuencia de cruce)
 Es posible ajustar manualmente una frecuencia de cruce de los altavoces.

3 Ajuste del ítem de gestión del sonido Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Cada vez que presione el mando, la configuración cambiará como se indica a continuación.

"CABIN"

Ítem de gestión del sonido	Margen
Ajuste de la caja de altavoz	Desactivado/ Compacto/ Berlina/ Familiar/ Mini Furgoneta/ Todo terreno/ Furgoneta de Pasajeros

"SPEAKER"

Ítem de gestión del sonido	Margen
Ubicación de altavoces delanteros	Puerta/ Sobre el salpicadero/ Debajo del salpicadero
Tamaño de altavoces delanteros	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ 0.E.M. / 10cm/ 13cm
Tamaño de altavoces tweeter	Ninguno/ Uso
Ubicación de altavoces traseros	 Puerta/ Bandeja del maletero 2ª o 3ª fila (Mini-furgoneta/ Vagón de pasajeros)
Tamaño de altavoces traseros	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ Ninguno/ 0.E.M./ 10cm/ 13cm
Tamaño de altavoces subwoofer	25cm/ 30cm/ más de 38cm/ Ninguno/ 16cm/ 20cm

"DTA"

Ítem de gestión del sonido	Margen
DTA frontal/	0 — 290 (cm)
DTA posterior/ DTA Subwoofer	

"X'OVER"

Ítem de gestión del sonido	Margen
Frecuencia de corte del filtro de paso alto frontal/ Frecuencia de corte del filtro de paso alto posterior	Bajo/ 30 — 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)
Pendiente del filtro de paso alto frontal/ Pendiente del filtro de paso alto posterior/ Pendiente del filtro de paso bajo del subwoofer	-12/-18/-24 dB/Oct
Frecuencia de corte del filtro de paso bajo del subwoofer	30 — 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)/ Bajo
Fase del filtro de paso bajo del subwoofer	Normal/Invertido

4 Salga del modo de gestión del sonido Pulse el botón [FNC].

Control de posición

1 Ingrese al modo de posición Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "SND CONT" > "POSITION".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione el elemento de posición para el ajuste

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

lcono	Elemento de posición	
"PRESET"	Posición preajustada	_
"MANUAL"	Posición manual	_

3 Introduzca el elemento de posición Pulse el mando de control.

4 Ajuste el elemento de posición

Configuración de posición preajustada Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Cada vez que presione el mando, la configuración cambiará como se indica a continuación.

Margen

Todos/ Frontal izquierda/ Frontal derecha/ Frontal

Configuración de posición manual

1 Seleccione los elementos de ajuste de posición.

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

Visualización	Elemento de posición
"L" "FRONT"	Frontal izquierda
"L" "REAR"	Posterior izquierda
"L" "SW"	Subwoofer izquierdo
"FRONT" "R"	Frontal derecha
"REAR" "R"	Posterior derecha
"SW" "R"	Subwoofer derecho

2 Ajuste la posición.

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Cada vez que presione el mando, la configuración cambiará como se indica a continuación.

Margen	

0 — 100 (cm)

5 Salga del modo de posición Pulse el botón [FNC].

⊜

Acerca del ajuste de posición
 En primer lugar, establezca el entorno de uso con "DTA"
 en <Sistema de gestión del sonido> (página 12).
 La configuración de posición preajustada es para seleccionar la posición de audio real.

La configuración de posición manual es para realizar un mayor ajuste de la posición seleccionada en la configuración de posición preajustada. Este valor de ajuste se puede memorizar para cada posición preajustada.

- Al utilizar el subwoofer izquierdo y derecho como un único subwoofer, establezca la parte izquierda y derecha en el mismo valor.
- Configuración inicial de posición preajustada

Posición	Frontal		Posterior		Subwoofer	
preajustada	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho
TODOS	0	0	0	0	0	0
Frontal izquierda	0	35	0	35	0	0
Frontal derecha	35	0	35	0	0	0
Frontal	0	0	100	100	0	0

Control del ecualizador

- Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].
 Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).
- 2 Ingrese al modo de control del ecualizador

Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "SND CONT" > "EQ".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione el ítem de control del ecualizador para el ajuste Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

lcono	ítem de control del ecualizador	
"PRESET"	Ajuste de System Q	
"FRONT"	Ajuste del ecualizador frontal	
"RFAR"	Aiuste del ecualizador posterior	

4 Introduzca el elemento de control del ecualizador

Pulse el mando de control.

5 Ajuste el elemento de control del ecualizador

Ajuste de System Q

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Cada vez que presione el mando, la configuración cambiará como se indica a continuación.

Visualización	Ajuste del sonido
"User"/ "Natural"/ "Rock"/ "Pops"/	Usuario/ Natural/ Rock/ Pop/
"Easy"/ "Top40"/ "Jazz"	Normal/ Top 40/ Jazz

- Memoria de usuario: Los valores establecidos en <Ajuste del ecualizador frontal/ Ajuste del ecualizador posterior>.
- Para conseguir el mejor sonido, consulte primero <Sistema de gestión del sonido> (página 12).

Ajuste del ecualizador frontal/ Ajuste del ecualizador posterior

1 Seleccione una banda de frecuencias que desee ajustar

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Cada vez que presione el mando, la banda alterna entre "1" (Banda 1) y "4" (Banda 4).

2 Seleccione los ítems de ajuste del ecualizador. Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo. Cada vez que se presione el mando, los ítems que se pueden ajustar, cambian como se muestra en la tabla que sigue a continuación.

3 Ajuste el ecualizador.

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Cada vez que presione el mando, la configuración cambiará como se indica a continuación.

Visualización	ítem de control del ecualizador	Margen
"F0"	Frecuencia central del ecualizador frontal/ Frecuencia central del ecualizador posterior	Remítase a lo siguiente.
"Q"	Calidad del ecualizador frontal/ Calidad del ecualizador posterior	0,25/0,50/1,00/ 2,00
"Gain"	Nivel del ecualizador frontal/ Nivel del ecualizador posterior	-9/-7/-5/-3/-2/ -1/0/+1/+2/ +3/+5/+7/+9
"Effect"	Efecto del ecualizador frontal/ Efecto del ecualizador posterior (BANDA1 solamente)	Activado/ Desactivado

A continuación se indica la frecuencia que puede seleccionarse por cada banda de frecuencias.

Banda	Frecuencia
Banda1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 Hz
Banda2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k Hz
Banda3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 kHz
Banda4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 kHz

 [&]quot;Effect"

Amplifica el margen más bajo de la frecuencia central así como de la frecuencia central baja.

- **4 Salga de la banda de frecuencia.** Pulse el mando de control.
- **6** Salga del modo de control del ecualizador Pulse el botón [FNC].

Control de WOW HD

- Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC]. Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).
- 2 Ingrese al modo de control de WOW HD Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "SND CONT" > "WOW HD".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione el elemento de control de WOW HD que desea ajustar Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha. Pulse el mando de control.

lcono		Elemento de control de WOW HD
"PRESET"		WOW HD preajustado
"FRONT"	>"FOCUS"	FOCUS
	>"TruBass"	TruBass frontal
	>"Space"	El control de espacio SRS 3D está desactivado.
	>"Center"	Control central SRS 3D
	>"Defini"	Definición delantera
"REAR"	>"TruBass"	TruBass posterior
	>"Defini"	Definición trasera

4 Ajuste el elemento de control de WOW HD Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Cada vez que presione el mando, la configuración cambiará como se indica a continuación.

Elemento de control de WOW HD	Margen
WOW HD preajustado	Medio/ Alto/ Usuario/ Bajo/ Muy bajo
FOCUS	Desactivado/1 — 9
TruBass frontal/ TruBass posterior	Desactivado/1 — 9
Control de espacio SRS 3D	Desactivado/1 — 9
Control central SRS 3D	-4 — Neutral — 4
Definición delantera/ Definición trasera	Desactivado/1 — 9

- WOW HD preajustado: Se establecen FOCUS, TruBass, Control de espacio 3D, Control central 3D y Definición.
- FOCUS: Ajusta la posición vertical del altavoz frontal y la imagen del sonido mediante el ajuste virtual.
- TruBass: Sirve para que la reproducción tenga un sonido de graves destacado.
- · Control de espacio SRS 3D: Ajusta el sonido ambiental.
- Control central SRS 3D:
- Ajusta la imagen central como una parte vocal en la música.
- Definición: Mejora la calidad de sonido en un margen amplio y crea un sonido nítido.

5 Salga del modo de control de WOW HD Pulse el botón [FNC].

• Para conseguir el mejor sonido, consulte primero <Sistema de gestión del sonido> (página 12).

Modo de memoria

Almacenamiento de valores de DSP en la memoria

1 Ajuste el ítem que desee introducir en memoria

Consulte <Sistema de gestión del sonido> (página 12), <Control de posición> (página 13) y <Control del ecualizador> (página 14) para poder ajustar el elemento que desee almacenar en la memoria..

2 Ingrese al modo de memoria Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "PRESET" > "MEMORY".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

- 3 Seleccione el número que va a guardar en la memoria Gire el mando de control.
- 4 Especifique si desea incluir el preajuste de audio en memoria Pulse el mando de control. Se visualiza "Memory?".
- 5 Ubicación del preajuste de audio en la memoria Seleccione "YES" con el mando de control. Se visualiza "Memory Completed".

6 Salga del modo de memoria Pulse el botón [FNC].



 "Memory 1": Cuando pulse el botón de reinicio, todas las fuentes tendrán el valor de ajuste que fue registrado.

- "Memory 1", "Memory 2": No es posible borrar la memoria utilizando el botón de reinicio.
- Los ítems siguientes no podrán registrarse. Ajuste de System Q

Modo de recuperación de memoria

Recupere el valor de la memoria con el modo de memoria.

- **1 Seleccione la fuente para el ajuste** Pulse el botón [SRC].
- 2 Ingrese al modo de recuperación Mediante el mando de control, seleccione "DSP" > "PRESET" > "RECALL".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione el ítem de recuperación Seleccione el número de memoria mediante el mando de control.

Pulse el mando de control.

Recupere el valor fijado por el <Modo de memoria> (página 15). Se visualiza "Recall?".

- 4 Recupere el preajuste de audio Seleccione "YES" con el mando de control. Se visualiza "Recall Completed".
- 5 Salga del modo de recuperación de memoria Pulse el botón [FNC].

Cambio del modo de visualización

Cambiar el modo de visualización.

1 Ingrese al modo de selección del tipo de visualización Mediante el mando de control, seleccione "DISPLAY" > "TYPE".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione el tipo de visualización Gire el mando de control.

Seleccione entre los siguientes tipos de pantalla:

Visualización	Tipo de visualización
"TYPE SELECT [A]"	(() ()
"TYPE SELECT [B]"	9 2 3 3
"TYPE SELECT [C]"	9 0 2 3 3
"TYPE SELECT [D]"	

3 Salga del modo de selección del tipo de pantalla

Pulse el mando de control.

4 Ingrese al modo de selección de tipo de pantalla (Pantalla tipo B/ Pantalla tipo C solamente) Mediante el mando de control, seleccione

"DISPLAY" > "MODE".

5 Seleccione el modo de visualización Gire el mando de control.

Seleccione entre los siguientes modos de visualización:



6 Salga del modo de selección de pantalla Pulse el mando de control.

	\sim	
Ş	===`)	
١		

- (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Parte de pantalla de texto inferior
 - Pantalla de estado
 - 10 Parte de pantalla de icono
 - Parte de pantalla de gráfico
- Para cambiar la información por Tipo de visualización, remítase a la siguiente tabla para conocer los métodos para alternar entre Tipos de visualización.

Tipo de visualización A B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3 D

Texto ①	18		18			18	_	
Texto ③		18	_	_	18	_	_	
Texto ④	_		18	_		18		
Texto (5)	_		18			18		
Texto (6)	_			18			18	
Texto ⑦			_	_			_	18
Estado (9)	17	_	_	_				
lcono 🔞	_			_	19	19	19	
Gráfica 🕦	17	_	_	_	_		_	_

- Con la pantalla tipo D, el texto se visualiza entre las filas superior e inferior cuando se establece un espacio en blanco en la fila superior o inferior.
- Parte de pantalla de texto inferior (6)
 Si no se puede visualizar toda la información en 4 filas, mantenga pulsado [FM] del mando de control durante al menos 1 segundo para visualizar la porción restante de información.

Pantalla tipo A

Ajuste de estado

Determina si los estados Activado/Desactivado de varias funciones deben visualizarse en la Pantalla tipo A.

1 Ingrese al modo de ajuste de estado Mediante el mando de control, seleccione "DISPLAY" > "STATUS".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

- **2** Seleccione la pantalla de estado Gire el mando de control.
- **3 Salga del modo de ajuste de estado** Pulse el mando de control.

Pantalla tipo A

Selección de pantalla de gráfico

Cambio de la pantalla del gráfico.

1 Ingrese al modo de selección de pantalla gráfica

Mediante el mando de control, seleccione "DISPLAY" > "GRAPHIC".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione la visualización de gráficos Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Seleccione entre las siguientes pantallas:

Visualización de la pantalla de gráfico	Visualización
Película 1 — 2	
Analizador de espectro 1 – 8	
Fondo de pantalla 1 – 12	
Fondo de pantalla descargado*	
Exploración de fondo de pantalla	"SCAN"

* Para la descarga de fondos de pantalla, consulte <Descarga de imágenes> (página 45).

3 Salga del modo de selección de pantalla gráfica Pulse el mando de control.

<u>_</u>

 Durante el modo de espera, no se puede seleccionar el analizador de espectro.

Selección de pantalla de texto

Seleccionar el texto de visualización.

1 Ingrese al modo de selección de pantalla de texto

Mediante el mando de control, seleccione "DISPLAY" > "TEXT".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione el texto

Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Remítase a <La pantalla de texto> (página 18).

Seleccione la fila (sólo para tipo de pantalla con varias filas)

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

El cursor () se mueve a la parte de la pantalla de texto seleccionada.

3 Salga del modo de selección de pantalla de texto

Pulse el mando de control.



Cuando se conecta LX-AMP, se visualizará la configuración del elemento en el modo de visualización del LX-AMP. (Distinto del modo de visualización B-3 o C-3)

- Cuando el número de música es superior a 1000, sólo se muestran los 3 últimos dígitos del número.
- El título de música, nombre del artista y nombre del álbum no se pueden visualizar en el archivo WAV.
- Al reproducir música desde el iPod o música editada con "Music Editor", la pantalla de nombre de carpeta puede mostrar algo diferente, como la lista de reproducción o el nombre del artista, según el procedimiento de selección de la música.
- No se puede visualizar la misma información en la parte de pantalla de texto. Sin embargo, la pantalla en blanco puede tener selecciones múltiples.
- Si el ítem de pantalla seleccionado no contiene ninguna información, se muestra información alternativa. Puede aparecer en blanco, dependiendo de la fila visualizada.

La pantalla de texto

En la fuente de sintonizador

Información	Visualización	Condición
Nombre del servicio de programa (FM)	"Frequency/PS"	1 4
Nombre del servicio de programa (FM)	"PS Name"	3
Título y nombre del artista* (FM)	"Title/Artist"	134567
Nombre de la emisora* (FM)	"Station Name"	134567
Texto de radio adicional* (FM)	"Radio Text Plus"	134567
Texto de radio (FM)	"Radio Text"	134567
Frecuencia (MW, LW)	"Frequency"	1 4
Analizador de espectro y reloj	"Speana/Clock"	345
Reloj	"Clock"	1 7
Fecha	"Date"	1345 7
En blanco	"Blank"	1345 7

* Se visualiza información de texto de radio adicional.

En la fuente de CD y disco Externo

Información	Visualización	Condición
Título del disco	"Disc Title"	134567
Título de la pista	"Track Title"	134567
Número de la pista y tiempo de reproducción	"P-Time"	1 4
Nombre de disco predefinido	"DNPS"	1345 7
Analizador de espectro y reloj	"Speana/Clock"	345
Reloj	"Clock"	1 7
Fecha	"Date"	1345 7
En blanco	"Blank"	1345 7

En la fuente de archivo de audio

Información	Visualización	Condición	
Título de la música y nombre	"Title/Artist"	13450	97
del artista			
Nombre del álbum y nombre	"Album/Artist"	13450	37
del artista			
Nombre de la carpeta	"Folder Name"	13450	0
Nombre del archivo	"File Name"	13450	0
Tiempo de reproducción y	"P-Time"	1 4	
número de música			
Analizador de espectro y reloj	"Speana/Clock"	345	
Reloj	"Clock"	1	\bigcirc
Fecha	"Date"	1345	1
En blanco	"Blank"	1345	$\overline{\mathcal{O}}$

En Espera

Información	Visualización	Condición	
Espera	"Source Name"	1 4	
Reloj	"Clock"	1345	1
Fecha	"Date"	1345	1
En blanco	"Blank"	1345	1

En la fuente entrada auxiliar

Información	Visualización	Condición		
Nombre de entrada auxiliar	"Source Name"	1 4		
Analizador de espectro y reloj	"Speana/Clock"	345		
Reloj	"Clock"	1	1	
Fecha	"Date"	1345	1	
En blanco	"Blank"	1345	1	



 Consulte <Cambio del modo de visualización> (página 16) para obtener información sobre la posición de pantalla de "Condición".

Pantalla tipo A/ Pantalla tipo B/ Pantalla tipo C Selección del color de la fuente

Selección del color de la fuente de la pantalla.

1 Ingrese al modo de selección de color de fuente

Mediante el mando de control, seleccione "DISPLAY" > "COLOR".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione la parte de pantalla de texto

Seleccione el color de los caracteres o el color del contorno (Pantalla tipo A solamente) Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

Visualización	Preajuste
"FILL-IN"	El color del relleno del texto.
"OUTLINE"	El color del contorno del texto.

Seleccione la fila (solamente para tipo de pantalla con varias filas)

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

El cursor (**b**) se mueve a la parte de la pantalla de texto seleccionada.

3 Seleccione el color de la fuente

Color básico (12 colores)

Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Color detallado (115 colores) Gire el mando de control.

4 Salga del modo de selección de color de fuente Pulse el mando de control.

Pantalla tipo C

Cambio de la pantalla de icono

Cambio de la pantalla de icono.

- 1 Ingrese al modo de selección de icono Mediante el mando de control, seleccione "DISPLAY" > "SIDE".
- 2 Cambio de la pantalla de icono Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha.

Seleccione entre las siguientes pantallas:

Pantalla de icono	Visualización
Gráfico de fuente	"Source"
Etiqueta de texto	"Text"
Portada del álbum (soporte iPod o "Music Editor")	"Photograph"

3 Salga del modo de selección de icono Pulse el mando de control.

- La función de visualización de la portada del álbum no se utiliza para visualizar la imagen correspondiente a la etiqueta grabada en el archivo de audio.
- Si se selecciona la visualización de portada del álbum durante la reproducción de un iPod o del soporte multimedia "Music Editor" en el que no hay grabada ninguna portada de álbum, aparecerá un icono de la fuente.
- Durante la descarga de portadas de álbumes, aparecerá "Down-loading". La descarga requiere un máximo de 30 segundos.

Selección de pantalla externa

Cambio de la visualización externa conectada.

1 Ingrese al modo de selección de la visualización externa Mediante el mando de control, seleccione "DISPLAY" > "OUT".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11). Se visualiza "Display Out Select".

- 2 Seleccione la visualización Gire el mando de control o púlselo hacia la izquierda o la derecha. Seleccione la pantalla que desea.
- **3** Salga del modo de control de visualización Pulse el mando de control.

Control de ángulo

Configuración del ángulo del panel.

1 Ingrese al modo de control del ángulo Mediante el mando de control, seleccione "ANGLE".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Configure el ángulo del panel Gire el mando de control hacia la derecha o púlselo hacia la derecha.

Cada vez que gire el mando de control, el ángulo del panel se cambia en cuatro niveles.

3 Salga del modo de control del ángulo Pulse el mando de control.

Placa frontal antirrobo

Es posible extraer la placa frontal de la unidad y llevarla consigo para impedir robos.

Extracción de la placa frontal Pulse el botón de liberación.

La placa frontal queda desbloqueada permitiendo su extracción.



Λ

- La placa frontal es una pieza de precisión y puede resultar dañada por golpes o sacudidas.
- Guarde la placa frontal en su estuche cuando esté fuera del vehículo.
- No exponga la placa frontal (ni su estuche) a la luz solar directa ni al calor o humedad excesivos. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame agua sobre ella.

Colocación de la placa frontal después de haberla extraído

1 Alinee el eje de la unidad con la depresión de la placa frontal.



2 Presione la placa frontal hasta que sienta que hace clic.

La placa frontal queda bloqueada en su sitio, permitiendo utilizar la unidad.





Sintonización

Selección de la emisora.

- Seleccione la fuente de sintonizador Pulse el botón [SRC].
 Seleccione la visualización "TUNER".
 Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).
- **2** Seleccione la banda

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM]. Cada vez que se coloca el mando en [FM], la banda de recepción cambiará entre FM1, FM2 y FM3.

3 Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo Presione el mando de control hacia [I◄◀] o [▶►I].



 Durante la recepción de emisoras en estéreo, el indicador "ST" se activa. Función del mando a distancia

Sintonización de acceso directo

Introducción de la frecuencia y sintonización.

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM] o [AM].
- 2 Ingrese al modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia. Se visualiza "----".

- 3 Introduzca la frecuencia
 - Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

Ejemplo:

Frecuencia deseada	Pulse el botón	
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]	
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]	

Cancelación de la sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

 Puede introducir la frecuencia de banda FM en pasos de un mínimo de 0,1 MHz.

Ē

Memoria de presintonización de emisoras

Almacenamiento de emisoras en la memoria.

- 1 Seleccione la banda Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].
- 2 Seleccione la frecuencia que va a guardar en la memoria Presione el mando de control hacia [I◄◀] o [►►]].
- **3** Ingrese al modo de memoria de preajuste Mediante el mando de control, seleccione "P.MEMORY".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

- 4 Seleccione el número que va a guardar en la memoria Gire el mando de control.
- 5 Especifique el número que va a guardar en la memoria Pulse el mando de control.
- 6 Permita que el número especificado se aplique Pulse el mando de control.
- Cancelación del modo de memoria de preajuste Pulse el botón [FNC].

Entrada de memoria automática

Almacenamiento automático de emisoras con buena recepción en la memoria.

1 Seleccione la banda de la entrada de memoria automática

Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].

2 Abra la entrada de memoria automática Pulse el botón [AME] durante al menos 2 segundos.

Cuando se guardan en memoria 6 emisoras que pueden recibirse, la entrada de memoria automática se cierra.



- Cuando está activada la <AF (Frecuencia alternativa)> (página 42), sólo se guardan en memoria emisoras RDS.
- Cuando se realiza la entrada de memoria automática en la banda FM2, las emisoras RDS predefinidas en la banda FM1 no se almacenan en la memoria.

De manera similar, cuando se realiza en la banda FM3, las emisoras RDS predefinidas en FM1 o FM2 no se guardan en la memoria.

Sintonización preajustada

Recuperación de las emisoras de la memoria.

- 1 Seleccione la banda Presione el mando de control hacia [FM] o [AM].
- 2 Ingrese al modo de selección de sintonización preajustada Gire el mando de control.
- 3 Seleccione la estación que desea de la memoria Gire el mando de control.
- 4 Recupere la emisora Pulse el mando de control.
- **Cancelación de sintonización preajustada** Pulse el botón [FNC].



Información de tráfico

Cambio automático a la información de tráfico cuando comienza un boletín de tráfico incluso aunque no esté escuchando la radio.

Pulse el botón [TI].

Cada vez que se pulse el botón, la función de Información de Tráfico se activa o desactiva. Cuando comience el boletín de tráfico, se visualizará "Traffic INFO" y el audio cambiará a la información de tráfico.

Ð

- Durante la recepción de una emisora AM, cuando la función de información de tráfico esté activada, la frecuencia cambia a una emisora FM.
- Durante la recepción de información de tráfico, el volumen ajustado es recordado automáticamente, y la próxima vez que cambie a la información de tráfico se recordará automáticamente dicho volumen.

Recepción de otras emisoras de información de tráfico

Presione el mando de control hacia [i◄◀] o [▶►i].



 La información del tráfico se puede cambiar cuando esta se encuentra en la fuente del sintonizador. Sin embargo, no se puede cambiar la información de tráfico mientras tiene lugar la recepción del boletín de tráfico de fuentes diferentes al sintonizador.

Despliegue del texto de radio

Desplazamiento por la pantalla del texto de radio, nombre del título/artista, nombre de la emisora o texto de radio adicional.

Pulse el mando de control hacia arriba durante al menos 2 segundos.



 Cuando el <Control de iluminación de la pantalla> (página 40) se desactiva, es posible que la pantalla se apague mientras se despliega.

PTY (tipo de programa)

Selección del tipo de programa y búsqueda de una emisora.

1 Ingrese al modo PTY Pulse el mando de control.

Se visualiza "PTY SELECT".

• Esta función no puede utilizarse durante la recepción de un boletín de tráfico o de AM.

2 Seleccione el tipo de programa Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.

Cada vez que presione el mando, el tipo de programa cambiará como se indica en la tabla que sigue a continuación.

n.º	Tipo de programa	Visualización
1.	Charlas	"All Speech"
2.	Música	"All Music"
3.	Noticias	"News"
4.	Actualidades	"Current Affairs"
5.	Información	"Information"
6.	Deportes	"Sport"
7.	Educación	"Education"
8.	Drama	"Drama"
9.	Cultura	"Cultures"
10.	Ciencias	"Science"
11.	Varios	"Varied Speech"
12.	Música pop	"Pop Music"
13.	Música rock	"Rock Music"
14.	Música lenta	"Easy Listening M"
15.	Clásica ligera	"Light Classic M"
16.	Clásica seria	"Serious Classics"
17.	Otras músicas	"Other Music"
18.	Boletín meteorológico	"Weather & Metr"
19.	Finanzas	"Finance"
20.	Programas para niños	"Children's Prog"
21.	Asuntos sociales	"Social Affairs"
22.	Religión	"Religion"
23.	Telefonía	"Phone In"
24.	Viajes	"Travel & Touring"
25.	Ocio	"Leisure & Hobby"
26.	Música jazz	"Jazz Music"
27.	Música country	"Country Music"
28.	Música nacional	"National Music"
29.	Música "oldies"	"Oldies Music"
30.	Música popular	"Folk Music"
31.	Documental	"Documentary"

- Las charlas y la música incluyen los siguientes tipos de programas.
 - Música: n.º 12 17, 26 30
 - Charlas: n.º 3 11, 18 25, 31
- El tipo de programa puede guardarse en la memoria de preajuste y recuperarse rápidamente. Remítase a <Preajuste del tipo de programa> (página 24).
- Es posible cambiar el idioma de visualización. Remítase a <Cambio del idioma de la función PTY> (página 25).
- **3** Búsqueda de la emisora del tipo de programa seleccionado

Presione el mando de control hacia [I◄◀] o [►►I].

Si desea buscar otras emisoras, vuelva a pulsar la parte [I◄◀] o [▶▶I] del mando de control.



 Cuando no se encuentre el tipo de programa seleccionado, se visualizará "No PTY". Seleccione otro tipo de programa.

4 Salga del modo PTY Pulse el mando de control.

Preajuste del tipo de programa

Almacenamiento del tipo de programa en la memoria de botón predefinido y recuperación rápida del mismo.

Preajuste del tipo de programa

1 Seleccione el tipo de programa que desea predefinir

Remítase a <PTY (tipo de programa)> (página 24).

2 Ingrese al modo de preajuste del tipo de programa

Pulse el botón [FNC].

3 Seleccione el número que va a guardar en la memoria Gire el mando de control o púlselo hacia la

Gire el mando de control o pulselo hacia la izquierda o la derecha.

- 4 Predefina el tipo de programa Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.
- 5 Salga del modo de preajuste del tipo de programa Pulse el botón IFNC1.

Recuperación del tipo de programa predefinido

- 1 Ingrese al modo PTY Remítase a <PTY (tipo de programa)> (página 24).
- 2 Ingrese al modo de preajuste del tipo de programa Pulse el botón [FNC].
- 3 Seleccione el número que desea recuperar de la memoria Gire el mando de control o púlselo hacia la izguierda o la derecha.
- 4 Recupere el tipo de programa Pulse el mando de control.
- 5 Salga del modo de preajuste del tipo de programa Pulse el botón [FNC].

Cambio del idioma de la función PTY

Selección del idioma de visualización del tipo de programa.

- 1 Ingrese al modo PTY Remítase a <PTY (tipo de programa)> (página 24).
- 2 Ingrese al modo de cambio de idioma Pulse el botón [TI].

3 Seleccione el idioma Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.

Cada vez que presione el mando, el idioma cambiará como se indica en la tabla que sigue a continuación.

Idioma	Visualización	
Inglés	"English"	
Español	"Spanish"	
Francés	"French"	
Holandés	"Dutch"	
Noruego	"Norwegian"	
Portugués	"Portuguese"	
Sueco	"Swedish"	
Alemán	"German"	

4 Salga del modo de cambio de idioma Pulse el botón [TI].

Funciones de control de CD/archivo de audio (USB/iPod/memoria interna)



Icono de función

MENU DSP DISPLAY ANGLE <u>SCAN RANDOM ALL ROM</u>

(FILE REP FOLDER REP SCAN DISC ROM M.RDM TRACK REP DISC REP)

Reproducción de CDs y archivos de audio

Cuando no hay ningún disco insertado

1 Abra el panel para insertar el disco Pulse el botón [▲].

2 Inserte un disco.



- Cuando se ha abierto la placa frontal deslizándola, puede interferir con la palanca de cambios u otros objetos del vehículo. Si ocurriera esto, preste atención a la seguridad y mueva la palanca de cambio o tome las medidas oportunas y luego proceda a hacer funcionar la unidad.
- Inserte el disco en forma horizontal dentro de la ranura.
 Si al insertar el disco lo presiona hacia abajo, es posible que este se raye.



- Para obtener información acerca de los archivos de audio y los discos que puede reproducir en esta unidad, remítase a <Acerca del archivo de audio> (página 5).
- Cuando hay un disco insertado, el indicador "IN" se activa.

Cuando hay un disco insertado Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "Compact Disc". Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

Expulse el disco

- 1 Expulse el disco Pulse el botón [▲].
- 2 Vuelva a colocar el panel en su posición original Pulse el botón [▲].



• Puede expulsar el disco hasta 10 minutos después de haber apagado el motor.

Reproducción del dispositivo USB (iPod)

Cuando el dispositivo USB no está conectado

Conecte el dispositivo USB

Se inicia la reproducción del archivo contenido en el dispositivo USB.

Cuando el dispositivo USB está conectado

Seleccione fuente USB Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "USB" (o "iPod"). Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

- Para obtener información acerca de los archivos de audio que se pueden reproducir en esta unidad y los dispositivos que se pueden conectar a esta unidad, remítase a <Acerca del archivo de audio> (página 5).
- La palabra "iPod" que aparece en este manual se refiere al iPod conectado al KCA-iP200 (accesorio opcional). Remítase a <Acerca del archivo de audio> (página 5).
- Si inicia la reproducción después de conectar el iPod, se reproduce primero la música que se ha reproducido en el iPod.

En este caso, se muestra "RESUMING" sin que se muestre un nombre de carpeta, etc. Si se cambia el ítem de exploración se visualizará un título correcto, etc.

- Cuando se conecta el iPod a esta unidad, se muestra "KENWOOD" o "✓" en el iPod para indicar que no puede poner en funcionamiento el iPod.
- Cuando se conecta el dispositivo USB a esta unidad, puede cargarse en caso de que la unidad esté encendida.
- Cuando se utiliza el lector de tarjetas, remítase a <Búsqueda de la unidad> (página 28).
- Tras detener la reproducción de un archivo del dispositivo USB, puede reiniciar la reproducción del archivo desde el punto en el que detuvo su reproducción.

Incluso tras quitar el dispositivo USB, puede reiniciar la reproducción del archivo desde el punto en el que detuvo su reproducción siempre que los archivos que contenga el dispositivo USB sean los mismos.

• Asegúrese de insertar el conector del dispositivo USB en todo su recorrido.

Quitar el dispositivo USB

 Establezca el modo de extracción como la fuente USB Pulse el botón [▲] durante al menos 2 segundos.

La visualización de "USB REMOVE" parpadea.

2 Quitar el dispositivo USB.

Reproducción de la memoria interna

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "Internal Memory". Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

Reproducción de discos externos

Reproducción de discos colocados en reproductor de discos opcional accesorio de esta unidad.

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización del reproductor de discos deseado.

Remítase a <Selección de la fuente> (página 8). Ejemplos de visualizaciones:

Visualización	Reproductor de Discos
"CD Changer"	Cambiador de CD
"MD Changer"	Cambiador de MD

 Las funciones que pueden utilizarse y la información que se puede visualizar, pueden ser diferentes dependiendo del reproductor de discos externo conectado.

Pausa y reproducción

Pulse el mando de control.

Cada vez que se pulsa el mando, el modo cambia entre pausa y reproducción.

Funciones de control de CD/archivo de audio (USB/iPod/memoria interna)

Búsqueda de la unidad

Selección del dispositivo insertado en el lector de tarjetas.

- **1** Ponga la reproducción en pausa Pulse el mando de control.
- 2 Seleccione un dispositivo Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
- **3 Vuelva a comenzar la reproducción** Pulse el mando de control.



- Esta unidad es compatible con los lectores de tarjetas que tengan un máximo de 4 ranuras.
- Si durante la conexión del lector de tarjetas se inserta un dispositivo, éste no se reconoce. Seleccione el modo de extracción con respecto a <Reproducción del dispositivo USB (iPod)> (página 27), extraiga el lector de tarjetas e inserte la memoria.

Avance rápido y rebobinado

Avance rápido

Mantenga pulsada la parte [►►I] del mando de control.

Libere para reanudar la reproducción.

Rebobinado

Mantenga pulsada la parte [I◄◀] del mando de control.

Libere para reanudar la reproducción.

• El sonido no se emite mientras se lleva a cabo la búsqueda del archivo de audio.

Búsqueda de música

Cambio entre la música del disco o la carpeta actualmente en reproducción.

Presione el mando de control hacia [I◄◀] o [▶►I]. Función de cambiador de discos/ archivos de audio

Búsqueda de discos/Carpeta/ Búsqueda de álbum

Cambio entre carpetas/álbumes del disco en el cambiador de discos, los medios o el dispositivo actualmente en reproducción.

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.



· Desactivada cuando se visualiza "RESUMING" en el iPod.

Función del mando a distancia

Búsqueda de música directa

Búsqueda de música mediante la introducción del número de la música.

1 Introduzca el número de la música Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.



 Puede seleccionar hasta 999 búsquedas de música directas.

- 2 Realice la búsqueda de música Pulse el botón [I◄◀] o [►►I].
- Cancelación de la búsqueda de música directa Pulse el botón [►II].



 Esta función no está disponible para iPod y la música editada con "Music Editor".

Función de cambiadores de discos con mando a distancia

Búsqueda directa de discos

Búsqueda de discos mediante la introducción del número del disco.

- 1 Introduzca el número de disco Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.
- 2 Realice la búsqueda del disco Pulse el botón [FM+] o [AM-].
- Cancelación de la búsqueda directa de discos Pulse el botón [►II].

Reproducción de función de CD y de archivo de audio

Configuración de reproducción de repetición y reproducción con exploración.

1 Configure la función de reproducción Mediante el mando de control, establezca el ítem de configuración que desee en Activado/ Desactivado.

Respecto al método de funcionamiento, remítase a <Modo de control de función> (página 11). Cuando está activada la función de reproducción, se visualiza "ON".

Visualización	lcono	Función
"File Scan"	"SCAN"	Reproduce correctamente los archivos de audio de la carpeta o género actual.
"Folder RDM"	"RANDOM"	Reproduce los archivos de audio de la carpeta o genero actual aleatoriamente.
"All Random"	"ALL RDM"	Reproduce los archivos del disco, del dispositivo USB o de la memoria interna actual aleatoriamente.
"File Repeat"	"FILE REP"	Reproduce el archivo de audio actual de forma repetida.
"Folder Repeat"	"FOLDER REP"	Reproduce los archivos de audio de la carpeta o genero actual de forma repetida.
"(Track) Scan"	"SCAN"	Reproduce los principios de la música del CD/MD actual uno detrás de otro, durante 10 segundos cada uno.
"Disc Random"	"RANDOM"	Reproduce la música del CD/MD actual aleatoriamente.
"Magazine RDM"	"M.RDM"	Reproduce la música del cambiador de discos aleatoriamente.
"(Track) Repeat"	"TRACK REP"	Reproduce la música actual del CD/ MD actual de forma repetida.
"Disc Repeat"	"DISC REP"	Reproduce la música del CD/MD actual de forma repetida.

2 Seleccione una opción para el ítem seleccionado Pulse el mando de control.

Al pulsar el mando de control cambia de opción.

3 Salga del modo de ajuste de función de reproducción Pulse el botón [FNC].

- Sólo se muestran los iconos disponibles para la fuente actual.
- Ubicación reproducida con "File Scan"
 - Archivo de audio: primeros 10 segundos
 - Editor de música multimedia: Primeros 10 segundos o la parte escogida por la opción de salto de intro (30 segundos)

Durante el salto de intro, gire el mando de control a la izquierda o a la derecha para cambiar la canción. El método de escaneo depende de la configuración del editor de música.Consulte la ayuda del editor de música para obtener información detallada.

 Durante la reproducción aleatoria, gire el mando de control a la izquierda o a la derecha para seleccionar aleatoriamente la siguiente canción.

Funciones de control de CD/archivo de audio (USB/iPod/memoria interna)

Función de archivo de audio

Selección de archivo

Selección de la música que desea escuchar del dispositivo o medio actualmente en reproducción.

1 Ingrese al modo de selección de archivos Gire el mando de control.

2 Busque la música Seleccione el ítem de la categoría mediante el mando de control.

Sistema operativo para iPod

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre ítems	Gire el mando de control.
Selección de ítem	Pulse el mando de control.
Vuelta a ítem anterior	Pulse el mando de control hacia arriba.
Vuelta al primer ítem	Pulse el mando de control hacia arriba durante al menos 1 segundo.

Sistema operativo para el resto, excepto iPod

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre ítems	Gire el mando de control.
Selección de ítem	Pulse el mando de control hacia la derecha.
Vuelta a ítem anterior	Pulse el mando de control hacia la izquierda.
Vuelta al primer ítem	Pulse el mando de control hacia la izquierda durante al menos 1 segundo.

El símbolo "◄" or "▶" que se muestra al lado del ítem visualizado indica que el ítem está precedido o seguido de otro ítem.

Si selecciona una música, ésta se reproduce desde el principio.

Cancelación de selección de archivos Pulse el botón [FNC].



 Incluso con el iPod conectado, puede cambiar el método de funcionamiento de <Método de funcionamiento de iPod> a <Método de funcionamiento para el resto, excepto iPod>. Remítase a <Configuración del modo de iPod> (página 39).

Asignación de nombre de disco (DNPS)

Asignación de un título a un CD.

1 Reproduzca el disco al que desee asignar el título

⊜

 No puede añadirse un título a un MD o a medios de archivo de audio.

2 Ingrese al modo de menú Mediante el mando de control, seleccione "MENU".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione el modo de ajuste de nombre Gire el mando de control. Seleccione la visualización "Name Set".

4 Ingrese al modo de ajuste de nombre Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

- 5 Mueva el cursor a la posición de introducción de carácter Pulse el mando de control hacia la derecha o la izguierda.
- **6** Seleccione el tipo de carácter Pulse el mando de control.

Cada vez que se pulsa el mando, el tipo de carácter cambiará como se indica en la tabla que sigue a continuación.

Visualización de tipo de carácter
Alfabeto en mayúscula
Alfabeto minúscula
Números y símbolos
Caracteres especiales (caracteres de Acento)

7 Seleccione los caracteres

Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.



 Los caracteres pueden introducirse mediante el mando a distancia con los botones numéricos.
 Ejemplo: Si se introduce "DANCE".

Carácter	Botón	Veces que es pulsado
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Repita los pasos 5 a 7 e introduzca el nombre.

- 9 Salga del modo de menú Pulse el botón [FNC].
 - Ð
 - Cuando la operación se detiene durante 10 segundos, se registra el nombre de ese momento y el modo de ajuste de nombre se cierra.
 - Medios a los que se puede asignar nombre.
 - Reproductor de CD interno: 10 discos.
 Cambiador/reproductor de CD externo: Varía de acuerdo con el cambiador/reproductor de CD.
 Remítase al manual del cambiador/reproductor de CD.
 - El título del CD puede cambiarse mediante el mismo procedimiento utilizado para la asignación de nombre.

Despliegue de texto/título

Recorrido por el texto del CD, texto del archivo de audio o del título de un MD.

Pulse el mando de control hacia arriba durante al menos 2 segundos.



 Cuando el <Control de iluminación de la pantalla> (página 40) se desactiva, es posible que la pantalla se apaque mientras se despliega.



IMPORT	⊅Track1	4:34
	⊅Track2	5:59
MEMORY	⊅Track3	3:28
	⊅ Track4	6:16

Tamaño de la memoria



Acerca de la memoria interna

Los archivos de audio se pueden almacenar en la memoria interna. Los archivos de audio almacenados se pueden reproducir de la misma forma que los CDs. Los archivos de audio se pueden almacenar mediante la grabación de un CD de música o copiándolos desde un dispositivo USB.

Para reproducir el archivo de audio almacenado, consulte <Funciones de control de CD/archivo de audio (USB/iPod/memoria interna)> (página 26).

- Memoria flash incorporada 512 MB
- Tiempo de grabación/pistas máx.

Aprox. 16 horas/ aprox. 240 pistas (suponiendo que cada pista está en formato WMA de 64 kbps con un tiempo de reproducción de 4 minutos).

Notas de grabación, copia y borrado

- Kenwood no se hará responsable de la pérdida o daño de los datos de música o sonido en caso de fallos de grabación debidos a un fallo o defecto del aparato.
- Los archivos de audio se pueden perder si se inicia el aparato mientras se graba o se copia.
- · Grabe o copie con el aparato encendido.

- No pulse el botón de reposición ni extraiga la batería mientras se graba, se copia o se borra. De lo contrario el archivo de audio puede perderse de la memoria interna.
- El archivo de audio de la memoria interna no puede copiarse en otro medio.
- Solamente se pueden utilizar los siguientes controles durante la grabación, copia o borrado:
 - Volumen
 - Atenuador
 - Apagado

Cuando se interrumpe la grabación o la copia

Si ACC está apagado al grabar o copiar, la próxima vez que se encienda aparece una pantalla para confirmar si desea continuar con la grabación o con la copia (función de reanudación).

- 1 Cuando se visualiza "Checking the condition...", también aparece "Continue Ripping?" o "Continue USB Copy?".
- 2 Encienda el aparato y después seleccione "YES".
- 3 Pulse el mando de control.
- La grabación o copia se reanuda.



- No se reanuda si se selecciona "CANCEL" o "NO".
- "CANCEL": Pulse el mando de control.
- "NO": Seleccione "NO" con el mando de control. Pulse el mando de control.

 La función de reanudación puede desactivarse dependiendo de la condición del vehículo o de la batería. El archivo de audio puede perderse si se desactiva la función de reanudación.
 Grabe o copia mientras el aparato está encendido.

Copia desde el dispositivo USB

Copie archivos y carpetas de audio desde el dispositivo USB a la memoria interna.



E

- Consulte <Acerca de la memoria interna> (página 32) antes de comenzar la copia.
- 1 Conecte el dispositivo USB desde el que desea copiar.
- 2 Ingrese al modo de copia Mediante el mando de control, seleccione "COPY".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione un archivo o carpeta para copiar Seleccione el archivo o la carpeta de audio mediante el mando de control.

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre ítems	Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.
Selección de ítem	Pulse el mando de control hacia la derecha.
Vuelta a ítem anterior	Pulse el mando de control hacia la izquierda.
Vuelta al primer ítem	Pulse el mando de control hacia la izquierda durante al menos 1 segundo.
Confirme el elemento	Pulse el mando de control.

4 Inicie la copia

Seleccione "OK" con el mando de control.

Número de archivos copiados



Aparecerá "Completed" una vez completada la copia.

Cancelación de la copia

1 Cancele la copia Pulse el botón [FNC]. Sale del modo de copia si se fuerza mediante el paso 3.

2 Seleccione "YES" Seleccione "YES" con el mando de control.

5 Salga del modo de copia Seleccione "EXIT" con el mando de control.

Se vuelve al paso 3 si se selecciona "NEXT".

- Si se selecciona una carpeta, se copian los archivos de la carpeta.No se copian las subcarpetas.
- Si existe un archivo o carpeta con el mismo nombre, aparecerá un mensaje.Si selecciona "OK", se añade un número como "Name_001".
- Si no hay espacio suficiente para el archivo o la carpeta seleccionado, aparecerá "OVER". Reduzca el número de archivos que desea copiar o borre archivos innecesarios de la memoria USB.
- Si se cancela la copia o si se agota el espacio durante la copia, permanecerán los archivos copiados hasta ese momento.
- El espacio visualizado es un cálculo aproximado.El tamaño real puede ser menor o mayor.
- Los archivos de audio con DRM se pueden copiar pero no se pueden reproducir.
- No se pueden copiar archivos desde un iPod.
- Dependiendo del reproductor digital de audio, puede que algunos archivos no se puedan copiar.
- Cuando se copian archivos del editor de música multimedia, los archivos de audio copiados se reproducen como un archivo de audio normal.No es posible la selección de canciones mediante el editor de música multimedia.

Cuando hay un CD de música insertado

Ajuste del tiempo de grabación

Establezca el tiempo de grabación para grabar un CD de música.

1 Ingrese al modo de ajuste Mediante el mando de control, seleccione "IMPORT CD" > "MODE SET".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Establezca el tiempo de grabación Gire el mando de control.

Visualización	Preajuste	Tiempo de grabación máx.*
"Standard"	Grabación estándar	Aprox. 8 horas
"Long Play"	:	Aprox. 12 horas
"Super Long Play"	Tiempo de grabación extendido	Aprox. 16 horas

3 Salga del modo de ajuste Pulse el mando de control.

r			r.
	-	-	~
	-	-	. 1
-	-		
ς.			~
_	∽.	-	
			-

- * El tiempo de grabación máximo es cuando no hay ningún otro archivo. El tiempo de grabación real depende de la canción.
- La calidad del sonido de la grabación extendida es menor que la de la grabación estándar.

Grabación de un CD de música

Los CDs de música se pueden comprimir y almacenar en la memoria interna.



- Consulte <Acerca de la memoria interna> (página 32) antes de comenzar la copia.
- Los CDs de música solo se pueden grabar desde el CD interno. La grabación se realiza a la velocidad 1x.

1 Inserte un CD-DA

Inserte el CD de música que desea grabar. Consulte < Reproducción de CDs y archivos de audio> (página 26).

2 Cambie al modo de importación Mediante el mando de control, seleccione "IMPORT CD" > "IMPORT".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione el modo de grabación Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

El modo de grabación de varias canciones se establece al girar el mando de control a la derecha y el modo de grabación de una única canción al girarlo a la izquierda.

4 Seleccione la canción que desea grabar Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.

Modo de grabación	Operación
Single song	Selecciona una única canción.
Multi song	Selecciona todas las canciones o desde una canción especificada hasta la última.

5 Confirme la canción Pulse el mando de control.

6 Asigne un nombre al archivo o a la carpeta de destino Mediante el mando de control, seleccione

Mediante el mando de control, seleccione "NAME SET".

La grabación comienza si se selecciona "SKIP".

7 Ingrese al modo de ajuste de nombre Pulse el mando de control.

8 Escriba el nombre

Tipo de operación	Operación
Mueva el cursor a la posición de introducción de carácter	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.
Seleccione el tipo de carácter*	Pulse el mando de control.
Seleccione los caracteres	Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.

* Cada vez que se pulsa el mando, el tipo de carácter cambiará como se indica en la tabla que sigue a continuación.

Visualización de tipo	Alfabeto en mayúscula	
de carácter	Alfabeto minúscula	
	Números y símbolos	
	Caracteres especiales (caracteres de Acento)	

 Los caracteres pueden introducirse con los botones numéricos del mando a distancia.
 Ejemplo: Si se introduce "DANCE".

Carácter	"D"	"A"	"N"	"C"	"E"	
Botón	[3]	[2]	[6]	[2]	[3]	
Veces que es pulsado	1	1	2	3	2	

9 Confirme el nombre

Mediante el mando de control, seleccione "ENTER".

10 Inicio de la grabación Pulse el mando de control.

Nº de pista y tiempo restante de grabación	
IMPORT	



Aparecerá "Completed" una vez completada la grabación.

Cancelación de la grabación

- 1 Cancele la grabación
 - Pulse el botón [FNC].

Sale del modo de importación cuando se fuerza mediante el paso 4.

2 Seleccione "YES"

Seleccione "YES" con el mando de control.

11 Salga del modo de grabación Seleccione "EXIT" con el mando de control.

Se vuelve al paso 3 si se selecciona "NEXT".

- Solamente se puede grabar desde el CD de música y no desde un CD que contiene archivos de audio. Copie archivos de audio desde un dispositivo USB.
- El sonido puede saltar debido a la vibración cuando el vehículo está en movimiento.La canción se grabará con el salto.
- Puede que no sea posible grabar o reproducir de forma normal algunos CDs.
- No se puede activar DSP mientras se graba pero sí durante la reproducción.
- Cuando se selecciona una canción, disminuye el tiempo de grabación restante según la longitud de la grabación. El tiempo de grabación restante es un cálculo aproximado. Puede aumentar o disminuir cuando la grabación se completa.
- Si se cancela la grabación o si se agota el espacio durante la grabación, permanecerán las canciones grabadas.
- No hay ninguna etiqueta (información de la canción) en el archivo grabado.
- El nombre del archivo o de la carpeta puede tener un máximo de 16 caracteres.
- Si se especifica un nombre de carpetas al grabar varias canciones, el nombre del archivo será "foldername_ tracknumber".
- Si existe un archivo o carpeta con el mismo nombre, se añade un número como "Name_001".
- · No se especificado el nombre del archivo o de la carpeta:
 - Grabación de una única canción: se asignan nombres consecutivos a los archivos empezando por "CD000_ 001.wma".
 - Grabación de varias canciones: se asignan nombres consecutivos a las carpetas empezando por "CD001".
 - Los nombres de archivos y carpetas aumentan sucesivamente a partir del último número incluso si se borran los archivos del medio. Cuando se alcanza el número 999, se vuelve al 001.
 - Se recomienda ajustar el nombre de archivo o de carpeta.

Eliminación de archivos de la memoria

Eliminación de archivos de audio de la memoria.



- Consulte <Acerca de la memoria interna> (página 32) antes de comenzar la eliminación.
- No se pueden restaurar los archivos o carpetas eliminados.
- Formatee para eliminar todas las canciones. Consulte <Cómo formatear la memoria interna> (página 46).
- **1** Seleccione la fuente de memoria interna Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "Internal Memory". Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

2 Ingrese al modo de eliminación Mediante el mando de control, seleccione "DELETE".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione un archivo o carpeta para eliminar Seleccione el archivo o la carpeta de audio mediante el mando de control.

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre ítems	Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.
Selección de ítem	Pulse el mando de control hacia la derecha.
Vuelta a ítem anterior	Pulse el mando de control hacia la izquierda.
Vuelta al primer ítem	Pulse el mando de control hacia la izquierda durante al menos 1 segundo.
Confirme el elemento	Pulse el mando de control.

4 Inicie la eliminación

Seleccione "OK" con el mando de control.

Número de archivos eliminados



Aparecerá "Completed" una vez completada la eliminación.

Cancelación de la eliminación

1 Cancele la eliminación

Pulse el botón [FNC].

Sale del modo de eliminación cuando se fuerza mediante el paso 3.

2 Seleccione "YES"

Seleccione "YES" con el mando de control.

5 Salga del modo de eliminación Seleccione "EXIT" con el mando de control.

Se vuelve al paso 3 si se selecciona "NEXT".





Icono de función

Sistema del menú

Ajuste de la función de sonido bip, etc. durante el funcionamiento.

Aquí se explica el método de funcionamiento básico del sistema de menús. La referencia a los elementos de menús y el contenido de sus ajustes se encuentra a continuación de esta explicación de funcionamiento.

1 Ingrese al modo de menú Mediante el mando de control, seleccione "MENU".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

2 Seleccione el ítem de menú

Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.

Ejemplo: Cuando desee ajustar el sonido de bip, seleccione la visualización "Beep".

3 Ajuste el ítem de menú

Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Ejemplo: Si selecciona "Beep", cada vez que mueva el mando, el ajuste cambiará entre "Beep : ON" y "Beep : OFF". Seleccione 1 de estas dos configuraciones.

Puede continuar volviendo al paso 2 y ajustando otras opciones.

4 Salga del modo de menú Pulse el botón [FNC].



 Cuando se visualizan otras opciones, aplicables al método de funcionamiento básico mencionado, se introduce la tabla de contenidos de sus ajustes. (Normalmente, el ajuste situado en la parte superior de la tabla es el ajuste original).

Además, la explicación de los ítems que no son aplicables (<Ajuste manual del reloj> etc.) se introducen paso a paso.

En modo de espera

Código de seguridad

Al activar el código de seguridad se impide el uso de la unidad a otras personas. Una vez que se activa el código de seguridad, será necesario ingresar este código autorizado para encender la unidad de audio cuando esta se retire del vehículo. La indicación de la activación de este código de seguridad previene el robo de la unidad de audio.

£==>

 Cuando se activa la función de código de seguridad, no puede liberarse.

Observe que su código de seguridad es el número de 4 dígitos introducido en su "Car Audio Passport" de este paquete.

1 Ingrese al modo de espera Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "STANDBY". Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

2 Ingrese al modo de menú Mediante el mando de control, seleccione "MENU".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11). Se visualiza "Security Set".

3 Ingrese al modo de código de seguridad Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

Cuando se visualice "Enter", se visualizará "SECURITY SET".

- 4 Seleccione los dígitos que desea introducir Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.
- 5 Seleccione los números del código de seguridad Gire el mando de control o púlselo hacia arriba

o hacia abajo.

- 6 Repita los pasos 4 y 5, y complete el código de seguridad.
- 7 Confirme el código de seguridad Pulse el mando de control durante al menos 3 segundos.

Cuando se visualice "Re-Enter", se visualizará "SECURITY SET".

8 Realice los pasos del 4 al 7 y vuelva a introducir el código de seguridad.

Se visualiza "Approved". La función de código de seguridad se activa.



• Si introduce un código diferente a su código de seguridad, deberá volver a comenzar desde el paso 4.

9 Ingrese al modo de código de seguridad Pulse el botón [FNC].

Restablecimiento de la función de código de seguridad, cuando la unidad de audio se utiliza por primera vez después de haberla desconectado de la fuente de alimentación de batería o cuando se pulsa el botón de reinicio

- 1 Active la alimentación.
- 2 Realice los pasos del 4 al 7 y vuelva a introducir el código de seguridad.

Se visualiza "Approved".

Ahora puede utilizar la unidad.

 Si se introduce un código incorrecto, se visualizará
 "Waiting", y se generará el tiempo prohibido de entrada mostrado a continuación.

Después de que el tiempo prohibido de entrada transcurre, se visualizará "SECURITY", y la entrada podrá ser realizada.

Número de veces que se introdujo el código incorrecto	Tiempo prohibido de entrada
1	_
2	5 minutos
3	1 hora
4	24 horas

En modo de espera

Modo de selección de fuente

Configuración del modo de selección de fuente.

Visualización	Preajuste
"SRC Select : 1"	Muestra los iconos de la fuente para su elección.
"SRC Select : 2"	Le permite seleccionar fuentes una tras otra.

En modo USB con el iPod conectado Configuración del modo de iPod

Configuración del método de funcionamiento del iPod en la selección de archivo.

Visualización	Preajuste
"iPod Mode : ON"	Utiliza un método de funcionamiento parecido al del iPod.
"iPod Mode : OFF"	Utiliza un método de funcionamiento diferente al del iPod.

En modo de espera

Tono de sensor de contacto

Activación/desactivación del sonido de comprobación de funcionamiento (sonido bip).

Visualización	Preajuste
"Beep : ON"	Se escucha un beep.
"Beep : OFF"	Beep cancelado.

En modo de espera

Ajuste manual del reloj



• Este ajuste puede realizarse cuando <Sincronización del reloj> (página 40) se ajusta a desactivado.

- 1 Seleccione el modo de ajuste de reloj Gire el mando de control. Seleccione la visualización "Clock Adjust".
- 2 Ingrese al modo de ajuste del reloj Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

La indicación horaria parpadea.

3 Selección del ítem (horas o minutos) que desee ajustar

Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Los elementos que parpadean son los que pueden ajustarse.

4 Ajuste cada elemento

Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.

5 Salga del modo de ajuste del reloj Pulse el botón [FNC].

En modo de espera

Ajuste de fecha

- 1 Seleccione el modo de ajuste de fecha Gire el mando de control. Seleccione la visualización "Date Adjust".
- **2** Ingrese al modo de ajuste de fecha Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

La visualización de fecha parpadea.

3 Selección del ítem (día, mes o año) que desee ajustar

Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Los elementos que parpadean son los que pueden ajustarse.

- 4 Ajuste cada elemento Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 y ajuste la fecha.
- **6** Salga del modo de ajuste de fecha Pulse el botón [FNC].

En modo de espera

Modo de fecha

Ajuste del formato de la fecha.

- 1 Seleccione el modo de fecha Gire el mando de control. Seleccione la visualización "Date Mode".
- 2 Ingrese al modo de fecha Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.
- 3 Seleccione el formato de fecha Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.
- 4 Salga del modo de fecha Pulse el botón [FNC].

En modo de espera

Sincronización del reloj

Sincronización de los datos horarios de la emisora RDS y el reloj de esta unidad.

Visualización	Preajuste	
"SYNC: ON"	Sincroniza la hora.	
"SYNC : OFF"	Ajuste de la hora manualmente.	

ى

· La sincronización del reloj tarda de 3 a 4 minutos.

En modo de espera

DSI (Indicador de desactivación del sistema)

Después de retirar la placa frontal de la unidad, parpadea un indicador rojo como advertencia para potenciales ladrones.

Visualización	Preajuste
"DSI : ON"	El LED parpadea.
"DSI : OFF"	LED desactivado.

Control de iluminación de la pantalla

Esta función desactiva la pantalla cuando no se realiza ninguna operación durante un periodo superior a 5 segundos. Esta función es muy útil cuando conduce durante la noche.

Visualización	Preajuste
"Display : ON"	Mantiene la pantalla encendida.
"Display : OFF"	Desactiva la pantalla cuando no se realiza ninguna operación durante un periodo superior a 5 segundos.

- Ajuste el control de iluminación de la pantalla cuando el <Ajuste del modo de demostración> (página 46) esté desactivado.
- Cuando la pantalla está apagada, al pulsar cualquier tecla se volverá a encender.
- Cuando la pantalla está apagada, no será posible realizar ninguna operación a excepción de las siguientes:
 - Volumen
 - Atenuador
 - Selección de la fuente
 - Expulsión del disco
 - Apagado de la alimentación
 - Modo de eliminación de USB
- Durante el control de una función, como por ejemplo, el sistema de menú, la pantalla permanece encendida.

En modo de espera

Atenuación de iluminación

Atenúa la luz de la pantalla de visualización de esta unidad automáticamente cuando las luces del vehículo están encendidas.

Visualización	Preajuste	
"Dimmer : ON"	Se atenúa la luz de la pantalla.	
"Dimmer : OFF"	No se atenúa la luz de la pantalla.	

En modo de espera

Ajuste del contraste

Ajuste del contraste de la pantalla de visualización.

lisua	liza	ción	y	ajuste	

"Contrast : 1"

"Contrast : 4" (Ajuste Original)

En modo de espera

Ajuste de cambio de pantalla

Si no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo predeterminado, se produce de forma automática el cambio entre los modos de pantalla apagado y encendido. El cambio de pantalla mantiene el brillo inicial de la pantalla durante un período de tiempo largo.

Visualización	Preajuste
"Display N/P : Auto"	Cambio automático de pantalla
"Display N/P : POSI"	Pantalla encendida solamente



 Puede que no se produzca el cambio entre pantalla apagada o encendida dependiendo del modo visualizado.

En modo de espera

Ajuste del amplificador incorporado

Control del amplificador incorporado. Al desactivar este control se mejora la calidad de la presalida.

Visualización	Preajuste
"AMP : ON"	Se activa el amplificador incorporado.
"AMP : OFF"	Se desactiva el amplificador incorporado.

Otros modos (diferentes del modo de espera)/ Cuando está activado el sistema de zona dual

Ajuste del sistema de zona dual

Ajuste del sonido del canal frontal y del canal posterior en el sistema de zona dual.

Visualización	Preajuste
"Zone 2 : Rear"	La fuente secundaria (fuente de entrada auxiliar) es para canal trasero.
"Zone 2 : Front"	La fuente secundaria (fuente de entrada auxiliar) es para canal frontal.

Otros modos (diferentes del modo de espera) B.M.S. (Sistema de administración de graves)

Ajuste el nivel de refuerzo de graves del amplificador externo con la unidad principal.

Visualización	Preajuste
"AMP Bass : Flat"	El nivel de refuerzo de graves es plano.
"AMP Bass : +6"	El nivel de refuerzo de graves es bajo (+6dB).
"AMP Bass : +12"	El nivel de refuerzo de graves es medio (+12dB).
"AMP Bass : +18"	El nivel de refuerzo de graves es alto (+18dB).

- Remítase al catalogo o al manual de instrucciones para amplificadores de potencia que pueden ser controlados desde esta unidad.
- Para amplificadores, existen modelos que se pueden ajustar desde lo mínimo hasta +18 dB, y el modelo que se puede ajustar desde lo mínimo hasta +12 dB.
 Cuando un amplificador que solo puede ajustarse a +12 se conecta a la unidad, "AMP Bass : +18" no funcionará correctamente aún si este es seleccionado.

Otros modos (diferentes del modo de espera)

B.M.S. Compensación de frecuencias

Ajuste de la frecuencia central reforzada por el B.M.S.

Visualización	Preajuste
"AMP FREQ : Normal"	Refuerzo con la frecuencia central normal.
"AMP FREQ : Low"	Disminuye la frecuencia central normal en 20%.

Con la conexión del LX-AMP a la unidad Control del amplificador

Es posible controlar el LX-AMP conectado a la unidad.

1 Selección del modo de control del amplificador Gire el mando de control.

Seleccione la visualización "AMP Control".

- 2 Acceso al modo de control del amplificador Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.
- **3** Selección del ítem de control del amplificador para su ajuste

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.



 Respecto de los detalles del ítem de control del amplificador, consulte el manual de instrucciones que acompaña al LX-AMP.

- 4 Ajuste del modo de control del amplificador Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.
- **5** Salida del modo de control del amplificador Pulse el botón [FNC].

⊜

 No es posible utilizar la operación del LX-AMP durante el modo de espera.

Boletín de noticias con el ajuste de interrupción

El sintonizador cambia automáticamente cuando comienza un boletín de noticias, aunque la radio no se esté escuchando. Además, puede ajustarse el intervalo de tiempo en que la interrupción no está permitida.

Visualización y ajuste	
"News : OFF"	
"News : 00min"	
:	

"News : 90min"

Cuando se ajusta "News : 00min" — "News : 90min", la función de Interrupción del boletín de noticias se activa.

Cuando comienza el boletín de noticias, se visualiza "NEWS" y cambia al boletín de noticias.

- Si selecciona el ajuste "News: 20min", los boletines de noticias posteriores no serán recibidos durante 20 minutos una vez que se haya recibido el primer boletín de noticias.
- El volumen del boletín de noticias tiene el mismo nivel que se ha ajustado para <Información de tráfico> (página 23).
- Esta función sólo está disponible si la emisora deseada envía código PTY para el boletín de noticias o pertenece a la <Enhanced Other Network> Red que envía código PTY para los boletines de noticias.
- Cuando se activa la función de interrupción del boletín de noticias, cambia a una emisora FM.

En modo de sintonización **Búsqueda local**

Sólo las emisoras con buena recepción se buscarán con la sintonización de búsqueda automática.

Visualización	Preajuste
"Local Seek : OFF"	La función de búsqueda local está desactivada.
"Local Seek : ON"	La función de búsqueda local está activada.

En modo de sintonización

Modo de sintonización

Ajusta el modo de sintonización.

Modo de	Visualización	Operación
sintonización		
Búsqueda automática	"Seek Mode: Auto1"	Búsqueda automática de una emisora.
Búsqueda de emisora predefinida	"Seek Mode : Auto2"	Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de preajuste.
Manual	"Seek Mode: Manual"	Control de sintonización manual normal.

AF (Frecuencia alternativa)

Cuando haya mala recepción, cambia automáticamente a otra frecuencia que emita el mismo programa en la misma red RDS y que ofrezca mejor recepción.

Visualización	Preajuste
"AF : ON"	La función AF está activada.
"AF : OFF"	La función AF está desactivada.

Cuando la función AF está activada, el indicador "RDS" se activa.



 Cuando no haya ninguna otra emisora con una recepción más fuerte para el mismo programa de la red RDS, quizás oiga la emisión entrecortada. En tal caso, desactive la función AF.

Restricción de la zona RDS (función de restricción de zona)

Es posible la selección de restringir o no los canales RDS, recibidos con la función AF para una red particular, a una zona específica.

Visualización	Preajuste
"Regional : ON"	La función de restricción de zona está activada.
"Regional : OFF"	La función de restricción de zona está desactivada.

 Si la función AF no está limitada a una región y red en particular, dicha función ajusta la búsqueda de la emisora con una buena recepción en la misma red RDS.

Búsqueda TP Automática

Cuando la función TI está activada y las condiciones de recepción son malas durante la audición de una emisora de información de tráfico, se realizará una búsqueda automática de otra emisora de información de tráfico con mejores condiciones de recepción.

Visualización	Preajuste
"Auto TP Seek : ON"	La función de búsqueda de TP automática está activada.
"Auto TP Seek : OFF"	La función de búsqueda de TP automática está desactivada.

En recepción FM

Recepción monaural

Es posible reducir el ruido recibiendo las emisoras estéreo en monaural.

Visualización	Preajuste
"MONO : OFF"	La recepción monaural está desactivada.
"MONO : ON"	La recepción monaural está activada.

Ajuste de pantalla de entrada auxiliar y asignación de nombre de disco

Selección de la pantalla cuando se cambia a fuente de entrada auxiliar. Respecto a la asignación de nombres de discos, remítase a <Asignación de nombre de disco (DNPS)> (página 30).

1 Seleccione la fuente de entrada auxiliar Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "AUX"/"AUX EXT". Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

2 Ingrese al modo de menú Mediante el mando de control, seleccione "MENU".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

3 Seleccione el modo de selección de la pantalla de entrada auxiliar Gire el mando de control.

Seleccione la visualización "Name Set".

4 Ingrese al modo de selección de pantalla de entrada auxiliar Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

Se visualizará la pantalla de entrada auxiliar seleccionada en ese momento.

5 Seleccione la pantalla de entrada auxiliar Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo.

Cada vez que presione el mando, la visualización cambia como se indica a continuación.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"
- 6 Salga del modo de selección de pantalla de entrada auxiliar Pulse el botón [FNC].

- Cuando se detiene el funcionamiento durante 10 segundos, se registra el nombre en aquel momento y se cierra el modo de configuración de pantalla de entrada auxiliar.
- La pantalla de entrada auxiliar solamente se puede ajustar cuando se utiliza la entrada auxiliar incorporada o la entrada auxiliar para el KCA-S220A opcional.

Función del KDC-W9537UY En modo de espera

Selección de caracteres rusos

Configuración de la visualización de caracteres en ruso y caracteres en inglés irreconocibles.

Visualización	Preajuste
"Russian : ON"	Visualiza textos utilizando caracteres rusos.
"Russian : OFF"	Visualiza textos utilizando caracteres europeos.

e

- Los textos visualizados utilizando caracteres rusos son los siguientes.
 - Nombre de carpeta/ Nombre de archivo/ Título de la música/ Nombre del artista/ Nombre del álbum
 KCA-BT100 (Accesorio opcional)
- En los textos no es posible distinguir entre los caracteres rusos en mayúsculas o en minúsculas.

Despliegue de Texto

Ajuste del despliegue de texto visualizado.

Visualización	Preajuste
"Scroll : Manual"	No hace el despliegue.
"Scroll : Auto"	Hace el despliegue cuando la visualización cambia.

- · El texto desplegado se indica a continuación.
 - Texto de CD
 - Nombre de carpeta/ Nombre de archivo/ Título de la música/ Nombre del artista/ Nombre del álbum
 - Título de MD
 - Texto de radio

En modo de espera

Configuración de entrada auxiliar incorporada

Ajuste la función de entrada auxiliar incorporada.

Visualización	Preajuste
"Built in AUX : OFF"	Al seleccionar la fuente no hay entrada auxiliar.
"Built in AUX : ON"	Al seleccionar la fuente hay entrada auxiliar.

En modo de espera

Temporizador de desconexión automática

Ajuste del temporizador para apagar esta unidad automáticamente en modo de espera prolongado. Este ajuste sirve para ahorrar energía de la batería del vehículo.

Visualización	Preajuste
"Power OFF :"	Función de desactivación por temporizador desactivada.
"Power OFF : 20min" (Ajuste original)	Desactiva la alimentación transcurridos 20 minutos.
"Power OFF : 40min"	Desactiva la alimentación transcurridos 40 minutos.
"Power OFF : 60min"	Desactiva la alimentación transcurridos 60 minutos.

En modo de espera

Ajuste de la lectura del CD

Cuando existe algún problema en la reproducción de un CD con formato especial, este ajuste reproduce el CD en forma forzada.

Visualización	Preajuste
"CD Read : 1"	Reproducir un CD y un archivo de audio.
"CD Read : 2"	Reproducir CD en forma forzada.



• Es posible que algunos CDs de música no se puedan reproducir aún en el modo "CD Read : 2".

En modo de espera

Descarga de imágenes

Descarga de fondos de pantalla.Las imágenes descargadas pueden utilizarse para la pantalla de esta unidad.

1 Conecte el dispositivo USB o inserte un CD-R/ CD-RW

Conecte el dispositivo USB que contiene los archivos que desea descargar en esta unidad. O bien, con el dispositivo USB quitado, inserte un CD-R/CD-RW que contenga archivos que desea descargar en esta unidad.

Remítase a <Reproducción de CDs y archivos de audio> (página 26) para obtener más detalles al respecto.



Nuestra URL http://www.kenwood.net-disp.com describe cómo crear un dispositivo CD-R/CD-RW/USB.

2 Acceso al modo de espera Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "STANDBY". Remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

3 Ingrese al modo de menú Mediante el mando de control, seleccione "MENU".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

4 Seleccione la descarga de imágenes Gire el mando de control. Seleccione la visualización "DISP Data DL".

5 Ingrese al modo de descarga Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

La visualización de "File Check!!" parpadea.

6 Seleccione los archivos que va a descargar Gire el mando de control o púlselo hacia arriba o hacia abajo. Pulse el mando de control.

7 Comience la descarga

Seleccione "YES" con el mando de control. Cuando termine la descarga se visualizará "Finished".

• La descarga de una imagen puede durar hasta 20 minutos.



Cancelación de descarga Pulse el botón [FNC].

8 Salga del modo de descarga Pulse el botón [FNC].

- No utilice esta unidad mientras descarga para evitar que se dañen datos.
- Número de archivos que pueden descargarse.
 Fondo de pantalla: archivo 1
- Cuando se descarga un fondo de pantalla nuevo, se sobrescribe el fondo de pantalla que esté descargado en ese momento.

No hay modo de borrar las películas descargadas

- Las imágenes descargadas se pueden utilizar para la pantalla.
 - <Selección de pantalla de gráfico> (página 17)
- Cuando no pueda descargar las imágenes en esta unidad, tal vez haya algún problema con el método de escritura del dispositivo CD-R/ CD-RW/ USB.
 Consulte la URL http://www.kenwood.net-disp.com.

PICTURE ENGINE

Picture Engine es una aplicación de software distribuida a través de la página Web oficial de Kenwood. Mediante el uso de este software, puede crear un archivo de imágenes todavía más original. Para descargar la aplicación, visite "http://www.kenwood.net-disp.com/" para buscar las direcciones.

Sistema de menú

En modo de espera

Visualización de la versión de firmware

Visualización de la versión firmware con la unidad. Gire el mando de control. Seleccione la visualización "F/W Version : ".

En la fuente de memoria interna Cómo formatear la memoria interna

Formatee para eliminar todos los archivos de audio almacenados en la memoria interna.



• El contenido de la memoria formateada no se puede restaurar. Tenga cuidado al formatear.

- 1 Ingrese a la memoria interna Pulse el botón [SRC]. Seleccione la visualización "Internal Memory".
- 2 Ingrese al modo de menú Mediante el mando de control, seleccione "MENU".

Respecto del método de funcionamiento, consulte <Modo de control de función> (página 11).

- **3** Seleccione formatear la memoria interna Gire el mando de control. Seleccione la visualización "INT.MEM.Format".
- 4 Ingrese al modo de formateado Pulse el mando de control durante al menos 1 segundo.

Se visualiza "Format?".

5 Formatear

Seleccione "YES" (Sí) con el mando de control. La visualización de "Format..." parpadea.

Cuando termine la operación de formatear se visualizará "Completed".

6 Salga del modo de formateado Pulse el botón [FNC].

En modo de espera

Ajuste del modo de demostración

Ajusta el modo de demostración.

- Seleccione el modo de demostración Gire el mando de control.
 Seleccione la visualización "DEMO Mode".
- 2 Ajuste el modo de demostración Pulse el mando de control durante al menos 2 segundos.

Cada vez que se pulsa el mando durante al menos 2 segundos, el modo de demostración cambia como se muestra en la tabla que sigue a continuación.

Visualización	Preajuste
"DEMO Mode : ON"	La función del modo de demostración está activada.
"DEMO Mode : OFF"	Salir del modo de demostración (modo normal).



Este botón se utiliza cuando se conecta un HANDS FREE BOX Bluetooth de Kenwood. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del HANDS FREE BOX Bluetooth.

Carga y cambio de la pila

Utilice dos pilas tamaño "AA"/ "R6". Deslice la cubierta del compartimiento de las pilas presionándola ligeramente para extraerla como se muestra en la figura.

Inserte las pilas con los polos + y – alineados correctamente, siguiendo la ilustración del interior del compartimiento.



ADVERTENCIA

 Guarde las pilas no utilizadas lejos del alcance de los niños. Llame al médico inmediatamente si la pila fuera ingerida por accidente.



 No coloque el mando a distancia en lugares calientes, como por ejemplo el cuadro de instrumentos.

Operaciones básicas

Botones [VOL]

Ajuste del volumen.

Botón [SRC]

Cada vez que se pulse el botón, la fuente cambiará. Respecto del orden de cambio de la fuente, remítase a <Selección de la fuente> (página 8).

Botón [ATT]

Baja el volumen rápidamente. Cuando se pulsa de nuevo, vuelve al nivel anterior.

Control de audio

Botón [AUD]

Seleccione el elemento de audio para el ajuste.

Botones [VOL]

Ajuste el elemento de audio.



 Remítase a <Control de audio> (página 9) para obtener información respecto al método de funcionamiento, como los procedimientos del control de audio y otros.

Sistema de zona dual

Botón [2-ZONE]

Cada vez que se pulse el botón, "2 ZONE" de <Configuración de audio> (página 9) se activa y desactiva.

Botones [▲]/ [▼]

Ajusta el volumen del canal posterior. Se activa cuando está encendido el sistema de zona dual.

En la fuente de sintonizador

Botones [FM]/ [AM]

Seleccione la banda. Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas FM1, FM2, y FM3.

Botones [I◄◄]/ [►►I]

Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo.

Botones [0] — [9]

Pulses los botones [1] — [6] para recuperar las emisoras predefinidas.

Botón [DIRECT]

Selecciona y cancela el modo <Sintonización de acceso directo> (página 21).

Botón [►II]

Selecciona y cancela el modo <PTY (tipo de programa)> (página 24).

En la fuente de disco/USB (iPod)/ memoria interna

Botones [I◄◄]/ [►►I]

Realiza el movimiento por las pistas hacia delante o hacia atrás.

Botones [+]/ [-]

Disco/carpeta hacia delante y hacia atrás.

Botón [►II]

Cada vez que pulse el botón, la música se reproduce o se pone en pausa.

Botones [0] — [9]

Cuando se encuentra en <Búsqueda de música directa> (página 28) y <Búsqueda directa de discos> (página 28), se introduce el número de la música/disco.

Accesorios/ Procedimiento de instalación

Accesorios

Procedimiento de instalación

- 2. Conecte el cable de entrada y salida apropiado en cada unidad.
- 3. Conecte el cable del mazo de conductores.
- 4. Conecte el conector B del mazo de conductores al conector de altavoz de su vehículo.
- 5. Conecte el conector A del mazo de conductores al conector de alimentación exterior de su vehículo.
- 6. Conecte el conector del mazo de conductores a la unidad.
- 7. Instale la unidad en su automóvil.
- 8. Vuelva a conectar el terminal \bigcirc de la batería.
- 9. Pulse el botón de reposición.

\wedge

- Si no se enciende la alimentación (se muestra "Protect"), el cable de altavoz puede que haya sufrido un cortocircuito o que haya tocado el chasis del vehículo y se haya activado la función de protección. Por esta razón, compruebe el cable de altavoz.
- Utilice un conector de conversión disponible comercialmente si el conector no se ajusta al del vehículo.
- Si su vehiculo no está preparado para este sistema de conexion, consulte por favor a su distribuidor Kenwood.
- Asegúrese de efectuar correctamente las conexiones de los cables, insertando los enchufes hasta que queden firmemente bloqueados.

- Si el encendido de su vehículo no tiene una posición ACC, o si el cable del encendido está conectado a una fuente de alimentación con voltaje constante tal como un cable de batería, la alimentación de la unidad no estará interconectada con el encendido (es decir, que no se encenderá o apagará junto con el encendido). Si desea interconectar la alimentación de la unidad con el encendido, conecte el cable del encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido.
- Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego reemplace el fusible usado por uno nuevo del mismo régimen.
- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u
 otro material similar para que queden aislados. Para evitar
 cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los
 cables o terminales no conectados.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las lámparas de destello, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de modo que la placa frontal no golpee la tapa al abrir y cerrar.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.

Si desea conectar el iPod



KCA-iP200 (Accesorio opcional)

- No se puede conectar ningún otro accesorio opcional ya que el conector USB y la entrada AUX se utilizan para la conexión del iPod.
- El sistema de zona dual en <Configuración de audio> (página 9) no estará disponible.

Español | 49



Guía de función del conector

Número de	Color del cable	Funciones
patillas para		
conectores ISO		
Conector de		
alimentación		
exterior		
A-4	Amarillo	Batería
A-5	Azul/blanco	Control de
		alimentación
A-6	Naranja/blanco	Reductor de
		luminosidad
A-7	Rojo	Encendido (ACC)
A-8	Negro	Conexión a tierra
		(masa)
Conector de		
altavoz		
B-1	Púrpura	Trasero derecho (+)
B-2	Púrpura/Negro	Trasero derecho (–)
B-3	Gris	Delantero derecho (+)
B-4	Gris/Negro	Delantero derecho (–)
B-5	Blanco	Delantero izquierdo (+)
B-6	Blanco/Negro	Delantero izquierdo (–)
B-7	Verde	Trasero izquierdo (+)
B-8	Verde/Negro	Trasero izquierdo (–)

ADVERTENCIA Conexión del conector ISO

La disposición de las patillas de los conectores ISO depende según el tipo de vehículo. Asegúrese de efectuar las conexiones de manera apropiada para evitar que se dañe la unidad.

El ajuste de fábrica para la conexión del mazo de conductores se describe más abaio en 1. Si las patillas del conector ISO están dispuestos tal como se describe en 2 o 3, efectúe la conexión de la manera indicada en la figura.

Asegúrese de volver a conectar el cable como se indica en 2, a continuación, para instalar la unidad en vehículos Volkswagen.

1 (Ajuste de fábrica) La patilla A-7 (roja) del conector ISO del vehículo esta interconectada con el encendido, y la patilla A-4 (amarilla) está conectada a una fuente de alimentación constante.

Cable del encendido (rojo) Patilla A-7 (roja)

Unidad	= (# #		Vehículo
		66-	
Cable de la baterí	a (amarillo)	Patilla A-	-4 (amarilla)

2 La patilla A-7 (roja) del conector ISO del vehículo está conectada a la fuente de alimentación constante, y la patilla A-4 (amarilla) está interconectada con el encendido.

Cable del encendido (roio) Patilla A-7 (roja) (CEDC) Unidad

Vehículo 669 **->** (766 Patilla A-4 (amarilla)

Cable de la batería (amarillo)

3 La patilla A-4 (amarilla) del conector ISO del vehículo no está conectada a ningún punto, mientras que la patilla A-7 (roja) está conectada a la fuente de alimentación constante (o ambas patillas, A-7 (roja) y A-4 (amarilla) se encuentran conectadas a una fuente de alimentación constante).

Cable del e	ncendido (rojo)	Patilla A–7 (roja)	
	® → c		<u> </u>
Unidad		Ve Ve	hícuĺo
	(me	16 0	<u> </u>
Cable de la	batería (amarillo)	Patilla A–4 (ama	rilla)

 Cuando se efectúa la conexión tal como en el paso 3 de arriba, la alimentación de la unidad no estará interconectada con la llave de encendido. Por tal motivo, asegúrese de apagar siempre la unidad al desconectar el encendido.

Para interconectar la alimentación de la unidad con el encendido, conecte el cable de encendido (ACC...rojo) a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido.



 Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si está instalada en forma inestable, podrían ocurrir fallas de funcionamiento (p.ej., saltos de sonido).

Fijación de la placa frontal a la unidad

Si desea dejar firmemente sujeta la placa frontal a la unidad, enrosque el tornillo para metales entregado con la unidad en el orificio indicado abajo.



 \mathbb{A}

 No inserte nunca los tornillos en otro orificio de tornillo que no sea el especificado. Si los inserta en otro orificio, se contraerá y podrá ocasionar daños a las partes mecánicas del interior de la unidad.

Extracción del marco de goma dura

 Enganche las uñas de agarre en la herramienta de extracción y quite los dos enganches en el nivel superior.

Suba el bastidor y tire de él hacia adelante tal como se indica en la figura.



2 Al quitar el nivel superior, quite las dos posiciones inferiores.

Se puede quitar el marco de la parte de abajo de la misma forma.

Desmontaje de la unidad

- 1 Refiérase a la sección <Extracción del marco de goma dura> y retire el marco de goma dura.
- **2** Quite el tornillo (M4 \times 8) del panel posterior.
- **3** Inserte profundamente las dos herramientas de extracción en las ranuras de cada lado, tal como se muestra en la figura.
- **4** Empuje la herramienta de extracción hacia abajo, mientras presiona hacia adentro, y extraiga la unidad hasta la mitad.



\triangle

- Preste atención para no lastimarse con las uñas de agarre de la herramienta de extracción.
- **5** Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.

Algunas funciones de esta unidad pueden estar desactivadas por algunos ajustes realizados en ella.

I No se puede cambiar a la fuente auxiliar.

- AUX no está activado.
 « <Configuración de entrada auxiliar incorporada> (página 44)
 - No se puede utilizar AUX cuando KCA-iP200 está conectado.
- -----
- No se puede configurar Fader.
 No hay ningún efecto de control de audio en AUX.
 - La función de zona dual está activada.
 - 🖙 <Configuración de audio> (página 9)

• No se puede configurar el ecualizador.

- No se puede configurar WOW HD.
- No se puede configurar la red de cruce.
- No se puede configurar la alineación de tiempo digital.
- No se puede preajustar el sistema de sonido.
- La función de zona dual está activada.
 «<Configuración de audio> (página 9)
 - En la opción de selección de altavoz, está seleccionado None para los altavoces traseros.
 Sistema de gestión del sonido> (página 12)

• No se puede configurar el subwoofer

• No se puede configurar la fase del subwoofer.

- No hay salida desde el subwoofer
- - La <Salida del subwoofer> (página 10) no está establecida en On.
 - La función de zona dual está activada.
 - 🖙 <Configuración de audio> (página 9)

- No se puede configurar el sistema de gestión de sonido.
 - No se puede configurar la posición.
 - La función de zona dual está activada.
 «

No se puede configurar el control de espacio SRS 3D o control central SRS 3D.

- La fuente del sintonizador o DAB está en uso.
- No se puede configurar el control central SRS 3D.
 El control de espacio SRS 3D está desactivado.
 - In control de Copielo Shi SD cold desdeta
 IN control de WOW HD> (página 14)

No se puede configurar la función de zona dual.

- En la opción de selección de altavoz, está seleccionado None para los altavoces traseros.
 Sistema de gestión del sonido> (página 12)

- No se puede seleccionar el destino de salida de la subfuente en la zona dual.
 - No se puede ajustar el volumen de los altavoces traseros.
 - La función de zona dual está desactivada.
 «
 «
 (página 9)
- No se puede registrar un código de seguridad.
 No se puede configurar el control de iluminación de la pantalla.
 - El <
 <
 Åjuste del modo de demostraci
 ón> (p
 ígina 46) no
 est
 desactivado.

- No se pueden reproducir archivos de audio.
 El <Ajuste de la lectura del CD> (página 44) está establecido en "2".
- ____
- No se puede seleccionar el archivo.
 No se puede buscar música directamente.
 - La función de reproducción aleatoria está activada.

Lo que podría parecer un fallo de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

General

? El tono del sensor de toque no suena.

- El terminal de salida de preamplificador está siendo utilizado.
 - El tono del sensor de toque no puede ser emitido desde el terminal de salida de preamplificador.
- preamplificador.
- El cambio entre los modos de pantalla negativo y positivo se produce automáticamente.
 - El cambio entre los modos de pantalla negativo y positivo se produce automáticamente para mantener el brillo inicial de la pantalla durante un largo período de tiempo.
 - Puede seleccionar la opción "Display N/P : POSI" mencionada en <Ajuste de cambio de pantalla> (página 40).
 - (pagina 40).

Fuente de sintonizador

Recepción de radio deficiente.

- No está extendida la antena del automóvil.
 Extraiga completamente la antena.
- El cable de control de antena no está conectado.
 - Conecte correctamente el cable, remitiéndose a la sección <Conexión de cables a los terminales>.

Fuente d	e Disco	Read Error:
No se re ✓ El CD ☞ Li ✓ El disc espec ☞ Sa ✓ El disc re ✓ El disc	produce el disco especificado, sino otro. especificado está muy sucio. impie el CD. co está cargado en una ranura diferente de la ificada. aque el cartucho de discos y verifique el úmero del disco especificado. co está muy rayado. rusho etro disco	
No se pu Contraction No se pu No s	uebe otro disco. J uede extraer el disco. arga de imágenes. I botón de expulsión se desactiva al descargar nágenes.	Error 05: Blank Disc: No Track:
En la fue	nte de archivo de audio	No Panel:
El sonid de audio ✓ El me ☞ Li du (p	o se omite cuando se reproduce un archivo b. dio está rayado o sucio. impie el medio, remitiéndose a la limpieza e CDs de la sección <manipulación cds="" de=""> <u>jágina 7).</u> nivo de audio está roto o no es compatible.</manipulación>	Error 77: Mecha Error:
r≊ Lo or ✔ No es r≋ G	os archivos dañados o no compatibles se miten. buena la condición de grabación. rabe los medios nuevamente o utilice otros.	
Puente d No se de ✓ El con © Co	IISPOSITIVO USB etecta el dispositivo USB. nector USB está desconectado. onecte el conector del dispositivo USB orrectamente.	Hold Error:
? El dispo	sitivo USB no reproduce sus archivos de	
audio. ✔ El cor ☞ Ci	nector USB está desconectado. onecte el conector del dispositivo USB orrectamente.	
No se pu ✓ Desca INF El descalation	uede utilizar el modo de extracción de USB. arga de imágenes. I modo de extracción de USB se desactiva al escargar imágenes.	Waiting:
Los mens	sajes mostrados a continuación	Load:
Eject:	No se ha cargado el cartucho de discos en el cambiador. El cartucho de discos no está completamente cargada.	Checking: Reading: IN (Parpadeo
No Disc:	No se ha cargado el disco en el cartucho de discos	
TOC Error:	 No se ha cargado el disco en el cartucho de discos. El CD está muy sucio. El CD está boca abajo. El CD está muy rayado. 	

Read Error:	 El número de archivos o carpetas que se encuentran almacenadas en el dispositivo USB conectado está por encima de la limitación 		
	 El sistema de archivo del dispositivo USB conectado está roto. Copie de nuevo los archivos y carpetas para el dispositivo USB en referencia a http://www.kenwood.com/usb/. Si se visualiza todavía el mensaje de error, inicialice el dispositivo USB o use otros dispositivos USB. 		
rror 05:	El disco no se puede leer.		
lank Disc:	No hay nada grabado en el MD.		
lo Track:	No hay pistas grabadas en el MD, aunque hay título grabado.		
lo Panel:	La placa frontal de la unidad esclava que se conecta a esta unidad ha sido extraida.		
rror 77:	Por algún motivo, la unidad funciona en forma defectuosa. ⇔ Pulse el botón de reinicio en la unidad. Si el código "Error 77" no desaparece, consulte con el centro de servicio más cercano.		
Лесha Error:	La unidad de discos tiene algún problema. O la unidad está funcionando incorrectamente por alguna razón. ⇔ Revise el cartucho de discos. Luego, pulse el botón de reposición de la unidad. Si el código "Mecha Error" no desaparece, consulte con el centro de servicio más cercano.		
łold Error:	El circuito de protección de la unidad se activa cuando la temperatura interior del cambiador de discos automático excede de 60°C (140°F), interrumpiendo toda operación. ↔ Enfrie la unidad abriendo las ventanillas o encendiendo el acondicionador de aire. Cuando la temperatura disminuya por debajo de 60°C (140°F), se reanudará la reproducción del disco.		
lo Name:	Intento de visualización del DNPS durante la reproducción de CD sin tener nombres de disco preajustados.		
Vaiting:	Los datos de texto de radio están siendo recibidos. El texto de radio adicional requiere más tiempo para cargarse que el texto de radio.		
.oad:	Los discos se están intercambiando en el cambiador de discos.		
hecking:			
leading:	La unidad está leyendo los datos del disco, del dispositivo USB o de la memoria interna.		
N (Parpadeo):	La sección del reproductor de CD no está funcionando apropiadamente. ⇔ Reinserte el CD. Si el CD no se puede expulsar o si la pantalla continua relampagueando aún cuando el CD ha sido reinsertado apropiadamente, por favor desactive la alimentación y consulte con su centro de servicio más cercano.		

Protect:	El cable del altavoz se ha cortocircuitado o hace contacto con el chasis del vehículo, por lo que la función de protección se ha activado. ⇔ Ate o aísle el cable de altavoz debidamente y pulse el botón de reajuste. Si el código "Protect" no desaparece, consulte con el centro de servicio más cercano.	Over Capacity: Se canceló la grabación o la copia porque se agotó el espacio de memoria interna al grabar de un CD de música o copiar de un dispositivo USB. ↔ Elimine los archivos innecesarios y vuelva a grabar o copiar. Name Exists. Raname : Name Exists. Auto Rename? : El nombre introducido al grabar el CD.		
Unsupported File: Se reproduce un archivo de audio con un formato que no es compatible con esta unidad.			 va existe. O bien ya existe un archivo o carpeta con el mismo nombre al copiar del dispositivo USB. Modifique el nombre o eliminar el archivo existente y vuelva a grabar o copiar. 	
сору Рюцесцої	Se reprodujo un archivo con protección contra copias.	Import Error:	Se canceló la grabación porque el CD está rayado y no se puede reproducir.	
DEMO MODE:	El modo de demostración ha sido seleccionado. ➡ El <ajuste de="" del="" demostración="" modo=""> (página 46) esta activado. Desactívelo.</ajuste>	Copy Error:	 Se canceló la grabación porque el CD está rayado y no se puede reproducir. No se puede copiar porque el dispositivo USB no está insertado correctamente. 	
No Device:	El dispositivo USB está seleccionado como fuente aunque no hay conectado ningún dispositivo USB.	Delete Error: Format Error:	Se detectó una condición anormal al eliminar o formatear.	
N/A Device:	Se ha conectado un dispositivo USB no compatible. ⇔ Para conocer los dispositivos USB compatibles, remítase a <http: www.<br="">kenwood com/usb/></http:>	Repita la operación. Esto puede tardar algún tiempo. Si vuelve a aparecer el mensaje, póngase en contacto con el distribuidor de Kenwood.		
No Music Data/ Error 15:		Download Error:		
	 El dispositivo USB conectado no contiene archivos de audio reproducibles. El fuente de memoria interna no contiene archivos de audio reproducibles. Se reproducieron medios que no tenían datos grabados que la unidad pudiera reproducir. 		Esta unidad no funciona apropiadamente por alguna razón. ⇔ Pulse el botón de reinicio para descargarlo nuevamente. Si se visualiza todavía este error, consulte a un distribuidor local de Kenwood. ⇔ Pruebe a realizar todos los pasos desde el prioripio. Si se visualiza todavía este	
USB ERROR:	La capacidad de tensión nominal del dispositivo USB es superior al límite permitido		error, consulte a un distribuidor local de Kenwood.	
	 Compruebe el dispositivo USB en referencia a <http: <br="" www.kenwood.com="">usb/>.</http:> Podría haberse producido algún problema en el dispositivo USB conectado. Cambie la fuente a cualquier otra distinta de USB. Quitar el dispositivo USB. 	No Display File:	El dispositivo CD-R/CD-RW/USB no contiene ningún archivo que pueda descargarse. ⇔ Asegúrese que el dispositivo CD-R/CD- RW/USB contiene archivos creados en referencia a <http: www.kenwood.net-<br="">disp.com>.</http:>	
iPod Error:	Se ha producido un error en la conexión del iPod.		cuando se crea el archivo.	
	 Quite el dispositivo USB y, a continuación, vuelva a conectarlo. Confirme que el software del iPod es la última versión. 	Incorrect File:	El archivo seleccionado para la descarga está en un formato que esta unidad no puede leer. ➡ Vuelva a crear el archivo.	
USB REMOVE:	Se ha seleccionado el modo de extracción para el dispositivo USB. Puede extraer el dispositivo USB con seguridad.	Writing Error:	Ha habido un fallo en la escritura durante la descarga del archivo. ⇔ Intente la descarga nuevamente.	

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Sección del sintonizador de FM

Gama de frecuencias (intervalo 50 kHz) : 87,5 MHz – 108,0 MHz Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 26dB) : 0,7 μ V/75 Ω Sensibilidad de silenciamiento (Relación señal/ ruido = 46dB) : 1,6 μ V/75 Ω Respuesta de frecuencia (±3,0 dB) : 30 Hz – 15 kHz Relación señal a ruido (MONO) : 65 dB Selectividad (DIN) (±400 kHz) : \geq 80 dB Separación estéreo (1 kHz) : 35 dB

Sección del sintonizador de MW

Gama de frecuencias (intervalo 9 kHz) : 531 kHz – 1611 kHz Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20dB) : 25 μV

Sección del sintonizador de LW

Gama de frecuencias : 153 kHz – 281 kHz Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20dB) : 45 μV

Sección del disco compacto

Diode láser : GaAlAs Filtro digital (D/A) : 8 veces sobremuestreo Convertidor D/A : 1 Bit Velocidad de giro (archivo de audio) : 1000 – 400 rpm (CLV 2 veces) Fluctuación y trémolo : Menos del límite medible Respuesta de frecuencia (±1 dB) : 10 Hz - 20 kHz Distorsión armónica total (1 kHz) :0.008 % Relación señal a ruido (1 kHz) :110 dB Gama dinámica :93 dB MP3 decodificado : Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3 WMA decodificado : Compatible con Windows Media Audio Decodificación AAC : Archivos AAC-LC ".m4a"

Decodificación WAV : Linear-PCM

Interfaz USB

Estándar USB : USB 1.1/ 2.0 Corriente de alimentación máxima : 500 mA Sistema de archivos : FAT16/32 MP3 decodificado : Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3 WMA decodificado : Compatible con Windows Media Audio Decodificación AAC : Archivos AAC-LC ".m4a" Decodificación WAV : Linear-PCM

Sección de audio

Potencia máxima de salida \cdot 50 W x 4 Salida de potencia (DIN 45324, +B=14,4V) : 30 W x 4 Impedancia del altavoz : 4 – 8 Ω Acción tonal Banda1: 60 - 200 Hz ±9 dB Banda2: 250 - 1k Hz ±9 dB Banda3: 1,25k - 4k Hz ±9 dB Banda4: 5k - 16k Hz ±9 dB Nivel de salida del preamplificador/carga (durante la reproducción del disco) : 5000 mV/10 kΩ Impedancia de salida de preamplificador (durante la reproducción del disco) : ≤ 80 Ω

Entrada auxiliar

Respuesta de frecuencia (±1 dB) : 20 Hz – 20 KHz Voltaje de entrada máximo : 1200 mV Impedancia de entrada : 100 k Ω

General

Tensión de funcionamiento (11 – 16V admisibles) : 14,4 V Consumo : 10 A Tamaño de instalación (An x Al x F) : 182 x 53 x 155 mm Peso : 1,5 kg