

English

If audio is not output with the ARC connection:

Perform either operation below.

- First switch the TV on, and then switch the receiver on.
- Switch the receiver off then on again.



ARC (Audio Return Channel)

Audio Return Channel will reduce the number of cables required to deliver audio upstream for processing and playback.

Français

Si le son n'est pas fourni par la liaison ARC :

Effectuez une des opérations suivantes.

- Allumez d'abord le téléviseur puis le récepteur.
- Éteignez le récepteur puis rallumez-le.



ARC (Audio Return Channel: Voie de retour audio)

La voie de retour audio réduit le nombre de câbles nécessaires au renvoi du flux audio pour le traitement et la lecture.

Deutsch

Wenn kein Ton mit der ARC-Verbindung ausgegeben wird:

Führen Sie eine der untenstehenden Maßnahmen aus.

- Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät ein, und danach den Receiver.
- Schalten Sie den Receiver aus und dann wieder ein.



ARC (Audio Return Channel)

Audio Return Channel verringert die Anzahl der Kabel, die erforderlich sind, um Audio-Upstream für Verarbeitung und Wiedergabe zu liefern.

Nederlands

Als er geen audio wordt weergegeven met de ARC-aansluiting:

Voer één van de hieronder genoemde handelingen uit.

- Zet eerst de televisie aan en daarna pas de receiver.
- Zet de receiver uit en vervolgens weer aan.



ARC (Audio Return Channel)

ARC reduceert het aantal kabels dat nodig is om audiogegevens uit te wisselen voor verwerking en weergave.

Italiano

Se l'audio non viene emesso con i collegamenti ARC:

Fare l'operazione seguente.

- Accendere prima il televisore, poi il ricevitore.
- Spegner il ricevitore, poi riaccenderlo.



ARC (Audio Return Channel)

Audio Return Channel riduce il numero di cavi necessario per inviare segnale audio per l'elaborazione e la riproduzione.

Español

Si no sale audio con la conexión ARC:

Realice una de las operaciones siguientes.

- Encienda primero el TV y luego encienda el receptor.
- Apague el receptor y luego vuelva a encenderlo.



ARC (Audio Return Channel: Canal de retorno de audio)

El canal de retorno de audio reducirá el número de cables requerido para enviar audio para procesarlo y reproducirlo.

日本語

ARC 接続で音が出ないときは

下記のいずれかの操作をしてください。

- テレビの電源を先に入れてから、レシーバーの電源を入れる。
- レシーバーの電源を切ってから、再度電源を入れる。



ARC (オーディオリターンチャンネル)

ARC 機能対応のテレビと HDMI ケーブル一本の接続で、テレビの音声信号を AV レシーバーで再生することができます。